

arnica™

BORA 5000

Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge
Dry Vacuum Cleaner with Water Filter



Kullanma Kılavuzu
The Operating Manual



ARNICA BORA 5000

SU FİLTRELİ KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Su filtreli süpürgeyi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgeyi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgeyenin en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- 1.Emniyet Kuralları
- 2.Cihazın Tanıtımı
- 3.Teknik Özellikler
- 4.Montaj ile Kullanıma Hazırlama
- 5.Kullanım
- 6.Temizlik ve Bakım

1. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
 - Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
 - Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özüllü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
 - Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
 - Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
 - Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız.
 - Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
 - Fişi prizden, kablosundan çekerek çıkarmayınız.
 - Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
 - Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
 - Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özüllülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
 - Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
 - Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
 - Hortumu insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
 - Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
 - Asetil, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
 - Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
 - Tamir ve yedek parça için en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
- DIKKAT:** Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60 °C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları, yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri ve sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.

DIKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

Dikkat: Süpürgeyle sadece kuru süpürme yapınız.

Dikkat: Mini Turbo fıçayı evcil hayvan vb. üzerinde kullanmayınız.

2. CİHAZIN TANITIMI

Süpürgeyin, ana parçalarının ve aksesuarlarının tanıtımı Resim 1 de çıkarılmıştır .

A. GÖVDE GRUBU

Bu grup süpürgeyin; motor, kumanda ve çalıştırma ünitelerini kapsamaktadır. Bu grubun üstünde bulunan hepa filtre ile, diğer filtreler tarafından tutulmamış toz taneciklerinin dışarıya püskürtülmesi engellenmektedir.

A1. ON-OFF Motor Açma Kapama Düğmesi

A2. Kablo Sarma Düğmesi

A3. Hefa Filtre

A4. Hefa filtre kapağı

A5.Emme Ağzı

A6.Gövde Sapı

A7. Döner Tekerlekler

A8.Hortum grubu park yuvası

B. SEFFAF HAZNE GRUBU

Kuru temizlemede tozun suya biriktirildiği, su filtresinin yerleştirildiği bölümdür. Seffaf Hazne Grubu, Gövde grubu üzerine yerleştirilmektedir.



B1. Şeffaf Su Tankı

B2. Şeffaf Su Tankı Kapağı

B3. Şeffaf Su Tankı Sapı

B4. Su Filtresi Gövdesi

B5. Motor Hava Giriş Boynu

B6. Motor Hava Giriş ızgarası

C. HORTUM GRUBU

Ana emme hortumu, tabanca ve emme borularının tümünü

kapsamaktadır. Hortum grubu, alt gövdeye giriş parçası ile bağlanmaktadır. Diğer ucuna ise aksesuarlar bağlanmaktadır. Emme boruları kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda tabancaya takılmaktadır. Tabanca üzerinde emiş gücünü mekanik olarak ayarlayan bir hava klapesi mevcuttur. Süpürge kullanım dışı iken süpürme uçlarından birinin üzerindeki askılı kelepçe, üst gövde üzerindeki yuvaya takılarak hortum grubunun yerleştirilmesi yapılabilmektedir.

- C1. Çelik telli elastik hortum
- C2. Teleskopik boru
- C3. Pedallı Fırça
- C4. Turbo fırça

D. AKSESUAR GRUBU

Süpürge için değişik fonksiyonları için değişik aksesuarlar kullanılabilmektedir.

- D1. Aksesuar Tutucu (uzatma borularından birinin üzerine tutturulur.)
- D2. Dar Uçlu Boru
- D3. Yuvarlak Perde Fırçası
- D4. Küçük Mobilya Aksesuarı
- D5. Parfüm
- D6. Mini Turbo Fırça
- D7. Parke Fırçası

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: BORA 5000
Voltaj	: 220-240V~ 50-60Hz
Güç	: 2400W Max.
Elektrik İzolasyonu	: II
Güç Kablosu Boyu	: 6m.
Kullanım ömrü	:10 yıl

4. MONTAJ İLE KULLANIMA HAZIRLAMA

- **DİKKAT:** Montaj ve Kullanıma Hazırlama işlemleri öncesinde mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Hazne Kapağını açınız.Saptan tutarak Şeffaf Hazne Grubunu kaldırıp bir kenara koyunuz.



- Motor Hava Giriş Boynunu ve Su Filtresi Gövdesini ve çekerek çıkarınız.
- Kullanma Kılavuzunuzdaki parça ve aksesuarlarla, kutu içinden çıkanları kontrol ediniz. Eksik ya da hasarlı olup olmadıklarına bakınız.
- Eğer süpürgeyi hemen kullanacaksınız Şeffaf Su Tankı içerisine, tank üzerinde belirtilen, maksimum seviyesine kadar su koyunuz (Max.1.2 lt.).



- Odanızın havasının güzel kokmasını sağlamak için de, süpürgeyle birlikte verilen parfümü suyun içerisine 2-3 damla damlatınız.
- Su Filtresi Gövdesini su tankındaki yerine oturtunuz.
- Motor Hava Giriş Izgarasının, Motor Hava Giriş Boynuna takılı olduğundan emin olunuz. Takılı değil ise takınız. Daha sonra



Motor Hava Giriş Boynunu süpürgeye takınız. Hazne Kapağını kapatınız.

- Şeffaf Hazne Grubunu ana Gövde üzerine sıkıca yerleştiriniz.
- Hortum Grubunu Ana Gövde Grubuna bağlamak için, Hortumun



Emme Ucu tank üzerindeki Emme Ağzına iterek yerleştiriniz.

- **DİKKAT:** Kesinlikle ıslak zemin ve lavabodan su emişi yaptırmayınız. Süpürge ile sadece kuru süpürme yapınız.

5. KULLANIM

- Montaj ile Kullanıma Hazırlama işlemlerini yapınız.
- Yapacağınız işe en uygun aksesuarları seçiniz ve bu aksesuarları doğrudan Tabancaya takınız yada önce Uzatma Borularını takıp sonra bunların ucuna aksesuarları takınız.
- Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki gibi kullanınız.
 - » Halı, kilim vb tüylü zeminleri süpürmek için Pedallı Süpürme Ucu veya Turbo Fırça.
 - » Radyatör, çekmece vb. dar alanlardaki toz, kırıntı vb. temizlemek için Dar Uçlu Boru.
 - » Toprak, talaş, kırıntı, tüy vb. temizlemek için doğrudan Uzatma Borusu'nun kendisi.
 - » Raf, kitap, giysi, elektronik aletler, abajur, mobilya, perde vb. yüzeylerini temizlemek için Küçük Mobilya Aksesuarı.
 - » Perde temizleme ve toz alma işlemlerinde Yuvarlak Perde Fırçası
 - » Parke gibi sert zeminlerdeki toz vb. temizlemek için parke fırçası
 - » Koltuk vb üzerindeki evcil hayvan kıl, tüy veya normal kıl ve tüyleri temizlemek için Mini Turbo Fırça



- Süpürgeyi fişini prize sokunuz ve On-Off Düğmesine basarak süpürgeyi çalıştırınız.



- Süpürgeyin emiş gücünü On-Off Düğmesini sağa ya da sola çevirerek düşürebilir ya da arttırabilirsiniz.
- Süpürme işlemini tamamladıktan sonra On-Off Düğmesine basarak süpürgeyi kapatınız. Fişi prizden çekiniz ve Kablo Sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız. Bazı modellerde kabloyu toplamak için kabloyu tutup hafifçe çekmek yeterli olacaktır. Bu özellik modele göre değişiklik gösterebilir.



TURBO ve MINI TURBO SÜPÜRME UCU

Turbo süpürme uçları, içinde süpürgeyin çektiği hava ile çalışan bir turbo türbin, buna bağlanmış spiral fırçadan oluşmaktadır. Emilen hava türbini çevirmekte, dönen türbin hava yardımıyla spiral fırçayı döndürmektedir. İki yandan yataklanmış fırçada dönerek tozları havalandırıp emmektedir.

6. TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizleme ve Bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Her zaman kullanımdan sonra Şeffaf Su Tankı içindeki suyu boşaltıp tanki temizleyiniz ve kurutunuz.



- Hijyenik nedenlerle ve süpürgezinizin ömrünün uzaması için hiçbir zaman süpürgezinizi içinde sıvı ve kir dolu şekilde bırakmayınız.
- Su Filtresi Gövdesini ve motor hava giriş boynunu çekerek çıkarınız . Su Filtresi Gövdesi ve motor hava giriş boynu ılık ve sabunlu suda yada akar suda (çeşmede) yıkanabilir. Yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurutunuz.
- Periyodik olarak Gövde Grubunun üstünde yer alan Hepa Filtrenin



temizliği kontrol edilmelidir. Hepa Filtrenin Şeffaf Kapağını yandaki tırnaklarından basarak yukarı kaldırmız. Hepa filtreyi çıkarınız . Gerektiğinde ılık su ile temizleyiniz.

- Turbo Süpürme Uçlarının'nun içine kıl, ip vb. şeylerin dolması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken, turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolmuş ya da kayış dişli üzerinden çıkmış olabilir. Turbo Spiral Fırçayı temizleyiniz.

- Elinizle fırçayı döndürerek rahatça hareket ettiğiniz kontrol ediniz.
- Süpürgezinizi Gövde Sapından kaldırarak taşıyınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda aksesuar ve parçaları en yakın yetkili servisten sağlayınız.

- **DİKKAT:** Süpürgeziniz ile sadece kuru süpürme yapınız.
- **DİKKAT:** Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT

- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz .

ARNICA BORA 5000

DRY VACUUM CLEANER WITH WATER FILTER

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

- I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
- II. GENERAL DESCRIPTION
- III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
- IV. PREPARING FOR USE
- V. USING THE APPLIANCE
- VI. CLEANING & MAINTENANCE

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Check if the voltage indicated on the type plate sticker (located under the wheel group) corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance should only be connected to power outlets which are suitably with minimum 10 Amp fuse.
- Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.
- Always remove the mains plug from the wall socket when you are not operating the appliance.
- Appliance mustn't be used if the cord or plug is damaged, if any defects are present or if you have dropped the unit or have broken any of its parts. In such cases, you must take it to a service center to be checked, repaired or adjusted.
- Do not allow the appliance to pass over the cable as this may damage the insulating shield.
- Keep the appliance out of reach of children
- Never use appliance without the foam filter
- Never immerse the motor unit in water
- Do not attempt to use the appliance if it appears to be defective.
- Always switch the appliance off after use and remove the mains plug from the wall socket.
- Always empty, clean and dry container after wet use. Let the appliance suck in dry air for few minutes to dry the inside of the tubes and hose. This prevents unpleasant smell and prevents the paper dust bag from becoming wet.
- Do not point the hose at the eyes or ears nor put it in your mouth when the appliance is switched on.
- Take particular care when cleaning stairs.
- Switch off immediately in the event of leaking liquid .
- Use only original accessories and spare parts to ensure the perfect performance of your cleaner and to benefit from the guarantee.
- For repairs or spare parts, contact your local service agents.

WARNING : Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as petrol, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60 oC, as this will cause a serious explosion and fire hazard! The appliance must not be used near flammable substances and must not be used to clean up health endangering dust.

Warning: Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.

II. GENERAL DESCRIPTION

Main parts of the appliance are shown as follows (Figure 1)

A. MOTOR UNIT

This group contains motor, switch and operating units on. Top of this group, there is a HEPA FILTER which filters dust and other particles from blowing air.

- A1. ON-OFF switch
- A2. Cord rewriter button
- A3. Hepa Filter
- A4. Hepa Filter housing cover
- A5. Suction inlet
- A6. Body handle
- A7. Wheels
- A8. Clamp housing

B. CONTAINER GROUP

Container Group is for collecting dust and dirty water. This group is placed on the Body group.

- B1. Transparent Water tank
- B2. Cover of the Transparent Water tank
- B3. Handle of the Transparent Water tank
- B4. Water Filter Body
- B5. Water filter tube
- B6. Water filter tube loophole

C. THE HOSE GROUP

This group contains suction hose with hand grip and suction tubes. Suction hose is connected to container group by inserting the suction hose into the suction inlet. Suction tubes are connected to hand grip if necessary. Handgrip contains a manual sliding for regulating suction power. Hose group can be placed onto the motor unit by the help of hanger.

- C1. The flexible suction hose
- C2. Telescopic pipe
- C3. Main brush
- C4. Turbo brush

D. ACCESSORIES GROUP

There are various accessories for different cleaning purposes.

- D1 - Accessories Holder
- D2 - Crevice Nozzle
- D3 - Round Nozzle
- D4 - Small Nozzle
- D5 - Parfume
- D6 - Mini Turbo Brush
- D7 - Parquet Brush

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: BORA 5000

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 2400W Max.

Electrical Insulation class: II

Cord Length: 6m.

Used Life: 10 years

IV. PREPARING FOR USE

- **ATTENTION – Do not insert the mains plug into the wall socket** until the appliance is completely ready for use.
- Lift the Reservoir Group and put aside by holding from its handle.
- Remove the water filter tube and Water Filter Body by pulling after you open the reservoir cover.
- Check the parts and accessories in the Operating Manual with the ones you take out of the Tank. Check whether they are missing or damaged.
- If you will use your vacuum cleaner immediately, add water in the Transparent Water Tank in accordance with the maximum level (Maximum 1.2 liter) indicated on the Tank.
- Drop 2 or 3 drops of perfume supplied with your vacuum cleaner into the water for providing your room's air smells good.
- Replace the Water Filter Body and water filter tube to their places in the Transparent water tank. Replace the water tank Cover.
- Replace the Transparent Reservoir Group on the main Body tightly.
- In order to connect the Hose Group to the Main Body Group, place the Vacuum Head of the Hose on to the Vacuum Head on the tank.

• **WARNING: Do not ever vacuum wet floors or water from sink. Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.**

V. OPERATING THE APPLIANCE

- Perform the Assembly and Preparation for Use processes.
- Choose the most appropriate accessories for your purpose and affix these accessories directly on the gun section or affix the Extension tubes first and then accessories on their ends.
- For an effective cleaning, use the accessories as mentioned in the following.
 - » Main brush for vacuuming carpets, rugs and hard grounds.
 - » Crevice nozzle for cleaning the dusts, chips and etc. at radiators, drawers and etc. narrow sections.
 - » Directly the Extension Tube for cleaning soil, debris, chips, feathers and etc.
 - » The Small brush Accessories for cleaning racks, clothes, electronic devices, lampshades, furniture, curtains and etc.
 - » Round brush for cleaning curtains or dusting.
 - » The hard ground brush for cleaning dust and etc. on the hard grounds such as parquet.
- Plug in your vacuum cleaner and start it by pressing the On-Off Button. You can adjust your vacuum cleaner's suction power turning the On-Off Switch to right or left.

- After completing the vacuuming process, turn off your vacuum cleaner by pressing the On-Off Button. Unplug your vacuum cleaner and furl the cord by pressing Cord Spinning button. For some models, for furling the cable, it will be sufficient to hold and pull the cord lightly. This specification can vary in accordance with the model.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

- You have to unplug your device, before beginning any Cleaning or Maintenance processes.
- After every use, empty the water in the Transparent Water Tank and clean and dry the tank.
- Do not ever leave your vacuum cleaner with liquid and dirt in it for hygienic purposes and extending the life of your vacuum cleaner.
- Pull and remove the Water Filter Body and the engine air inlet neck. The Water Filter Body and the engine air inlet neck can be washed with warm and soapy water or under tap water. Dry after you wash these parts before replacing them.
- The cleanness of hepa filter should be checked periodically. Clean the filter if it is not clean. This filter loses its characteristics after a certain usage period and requires replacing.
- Carry your vacuum cleaner by holding from its Body Handle.
- Just use original parts and accessories for efficient cleaning and lifecycle and warranty of your device. Provide the accessories and parts from the closest Authorized Service when it is required.
- **WARNING: Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.**

GARANTİ BELGESİ

Belge No :85020 Belge Onay Tarihi : 16.06.2010

Bu belgenini kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Cinsi : Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge
Markası : ARNİCA
Modeli : Bora 5000
Bandrol ve Seri No:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :

Tarih / İmza / Kaşe:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Fatura Tarih ve No:

Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

İMALATÇI FİRMA

Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İstanbul
Tel.: (0212) 422 19 10 / 4 Hat (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks: (0212) 422 09 29