

NORO

AR 478 ELEKTRİKLI
SÜPÜRGE

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU



2200 W max

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına, keskin cisimler tarafından kesilmemesine ve sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Fişli kabloyu prize takarken veya prizden çıkarırken cihazın kapalı olduğuna emin olunuz.
- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

ARZUM NORO ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE'NİZİN AKSESUAR ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI


Hortumun takılması ve çıkartılması:

- Hortum üzerinde yer alan kilitleli hortum başlığını, hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına ileriye doğru iterek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkartmak için ise öncelikle cihazınızın fişini prizden çekiniz. Hortumun hortum başlığını kendinize doğru çekerek çıkartınız.



Teleskopik boru ve aksesuarların takılması ve çıkartılması:

- Teleskopik boruyu üzerinde havaayar düğmesi bulunan hortum ucundaki tutma sapına yerleştiriniz. En uca da temizleyeceğiniz yere göre aksesuarlardan birini takınız.



Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

- Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışarıda iken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını sağlayınız.



Küçük Temizleme Başlığı

- Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.



Dar uçlu boru:

- Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.




Küçük fırça:

- Dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar; lambalar; raf ve kitaplar vb. yerlerin temizliğinde kullanılır.



CIHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini min veya max yönüne getirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.



- Toz Torbası Dolum Göstergesinin kırmızıya dönüşmesi toz torbasını değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

DİKKAT: Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge hala kırmızı renkte ise bunun birkaç sebebi olabilir:

- Teleskopik boru, hortum, emiş ağız veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.

- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.

- Gösterge normal duruma gelmeden süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız

CIHAZINIZIN KULLANIMI

- Cihazınızı kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz (sarı banta gelene kadar) ve fişli prize takınız. Kırmızı bant kablo üzerinde görüldükten sonra, kabloyu çekmek için zorlamayınız.



- Cihazınızın hortumunu, hortum giriř ağızına takınız.
- Temizlik yapacađınız yüzye uygun olan temizleme bařlıđını teleskopik borunun ucuna takınız. Teleskopik boruyu, uygun uzunluđa ayarlayınız.
- Cihazınızın en üstünde bulunan açma/kapama düđmesine basarak cihazınızı çalıřtırınız.
- Süpürme işlemini bitirmek için açma/kapama düđmesine tekrardan basmanız yeterlidir.
- Fiři prizden çektikten sonra kablo sarma düđmesine basarak kabloyu toplayınız. Kabloyu sararken fiři elinizle tutunuz ve fiřin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.



BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihazınıza herhangi bir bakım işlemini yapmadan önce **MUTLAKA** süpürgezinizin fiřini prizden çekiniz.

TOZ TORBASININ DEĐİŐTİRİLMESİ

- Toz torbasını düzenli olarak deđiřtirmelisiniz. Cihazınızın emiř gücü azalmıř ise toz torbası dolum göstergesini kontrol ediniz.
- Toz torbası dolum göstergesi kırmızıya dönüşürse toz torbasını deđiřtiriniz.



Toz Torbasını Deđiřtirmek İçin:

- Ön kapađı açınız.
- Toz torbasını yerinden dikkatlice alınız.



- Motor filtresini çıkartınız, eđer çok kirli ise ılık su ile yıkayınız. Tekrar takmadan önce iyice kurumasını bekleyiniz.

- Yeni toz torbasını dikkatlice toz torbası bölümüne yerleřtiriniz.
- Toz torbasını yerine yerleřtirdikten sonra kapađı kapatınız.

UYARI: Cihazınızı her zaman toz torbası ile kullanınız. Eđer toz torbası yerine yerleřmediyse veya hatalı yerleřtiyse, cihazınızın üst kapađı kapanmayacaktır. Bu durumda toz torbasının yerine dođru yerleřmesini sađlayınız ve üst kapađı kapatınız.

FİLTRELERİN DEĐİŐTİRİLMESİ VEYA TEMİZLENMESİ

HEPA Hava Çıkıř Filtresi:

- Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlıđı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sađlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.
- Hepa filtrenin yılda en az 1 kere deđiřmesi gerekmektedir.



- Cihazınızın üst kısmında yer alan Hepa filtre kapađını alınız.
- Hepa filtreyi yerinden çıkartınız ve yeni filtreyi yerine yerleřtiriniz.
- Hepa filtre kapađını kapatınız.

Hava Giriř (Motor koruma) Filtresi:

- Filtre toz torbası bölümünde olup, motoru tozdan korumaktadır.
- Hava giriř filtresinin yılda 2 defa veya yođun kullanım sonucu kirlendiđinde temizlenmesi gerekmektedir.

- Toz torbası bölüm kapađını kaldırdığınız motor bölümü önünde yer alan ve içinde filtre bulunan filtre taşıyıcıyı yukarı doğru çekerek çıkartınız.



- Filtre taşıyıcıyı açarak filtreyi çıkarıp temizleyiniz.

- Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtreyi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizlendikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz. Filtreyi kesinlikle çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kurutmak için saç kurutma makinesi ve çamaşır makinesinin kurutma bölümünü kullanmayınız.
- Kullanıma hazır filtreyi filtre taşıyıcısına yerleştirdikten sonra cihazınız içindeki yerine yerleştiriniz.
- Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgezenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

ÖNEMLİ:

- Filtrelerin değişimi için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Cihazınızı filtreleri yerinde olmadan **ASLA** kullanmayınız.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

- Cihazınızı teleskopik borusu üzerinde yer alan aparatın uzantılarını cihazınızda bulunan aksesuar askısına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V ~ 50/60 Hz

2000 W nom, 2200 W max

İzolasyon sınıfı: II

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otağçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anzalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

NORO
AR 478 ELEKTRİKLİ
S Ü P Ü R G E

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 81835

BELGE ONAY TARİHİ: 13/04/2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : NORO

TYPE NO : AR 478

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

