

arnica™






LOTUS









ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400



Kullanma Kılavuzu
Instruction Manual





KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Süpürgenizi kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını verebilmektir. Süpürgenizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgenizi; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuz da belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgenizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.

İNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Montaj ve Kullanma Hazırlama
- V. Kullanım
- VI. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Güvenli kullanım kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazımızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın, güç ve geriliminin şebekeneze uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı emniyetli ve en az 10 A'lık sigorta bağlı prize taktarak kullanınız.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürülülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Anzalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Hortumu insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gödesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı ıslak yerlerin temizliğinde kullanmayınız ve sıvıların emdirmeyiniz.
- Cihazınızı insan veya hayvanların temizliğinde kullanmayınız.
- Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız hasarsız durumda olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı sadece evdeki normal kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanıma uygun değildir.
- Torbasız ve filtresiz temizlik yapmayınız.

DİKKAT : Cihazınızın benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıların, 60°C den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimlere sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

Cihazın ana parçaları ve aksesuarlar aşağıya çıkarılmıştır.

A. GÖVDE GRUBU (Şekil 1, 4 ve 10)

Bu grup motor, üst kapak, açma-kapama düğmesi, kablo ve kablo sargı düğmesi, toz torba bölümü ve diğer fonksiyonel üniteleri kapsamaktadır.

- A1 - Gövde
- A2 - Üst kapak
- A3 - Açma-kapama düğmesi
- A4 - Kablo sargı düğmesi
- A5 - Emiş gücü ayar düğmesi (YS-1800 modelinde)
- A6 - Toz torbası doluluk göstergesi
- A7 - Emiş ağız
- A8 - Üst kapak kilitleme mandalı
- A9 - Sap
- A10 - Tekerlekler
- A11- Yatay park pozisyonu kızıağı (Şekil 7)
- A12- Motor koruma filtresi (Şekil 4)
- A13- Çıkış filtresi (Şekil 10)
- A14- Çıkış filtresi kapağı (Şekil 10)
- A15- Fişli kablo (Şekil 10)
- A16- Toz torbası (Şekil 4)
- A17- Toz torbası kilitleme mandalı (Şekil 4)

B. HORTUM VE BORU GRUBU (Şekil 1)

Bu grup; bir ucuna Emme Ucu diğer ucuna ise hortumu elle tutmaya yarayan Sap Takılmış Elastik Hortum ile Uzatma Borularından oluşmaktadır. Sap ucuna borular takılabildiği gibi doğrudan aksesuarlarda takılabilmektedir. Tetik üzerinde emiş gücünü azaltan veya yükselten bir hava klapesi mevcuttur.

- B1 - Elastik hortum
- B2 - Tabanca
- B3 - Hava klapesi
- B4 - Uzatma boruları
 - » Plastik boru (YS-1600 modelinde)
 - » Teleskopik boru (YS-1800 modelinde)
- B5- Emme ucu (YS-1800 modelinde)
- B6- Askılı kelepçe
- B7- Emme ucu (YS-1600 modelinde)

C. AKSESUAR GRUBU (Şekil 2)

Süpürgenin değişik fonksiyonları için değişik aksesuarlar kullanılabilmektedir.

- C1 - Aksesuar tutucu (YS-1800 modelinde)
- C2 - Dar uçlu boru
- C3 - Yuvarlak perde fırçası (YS-1800 modelinde)
- C4 - Koltuk temizleme aparatı
- C5 - Turbo fırça (YS-2400 modelinde)

Turbo Süpürme Ucu (YS-2400 - Modelinde)

Turbo süpürme ucu, içinde süpürgenin çektiği hava ile çalışan bir turbo türbin, buna bağlanmış spiral fırçadan oluşmaktadır. Emilen hava türbini çevirmekte, dönen türbin hava yardımıyla spiral fırçayı döndürmektedir. İki yandan yataklanmış fırçada dönerек tozları havalandırıp emmektedir.

- T1 - Süpürme ucu üst gövde
- T2 - Lastik tampon conta
- T3 - Süpürme ucu alt kapak
- T4 - Ön lastik küçük tekerlekler
- T5 - Dirsek
- T6 - Büyük tekerlekler
- T7 - Turbo spiral fırça

D. MODELLER

Değişik modeller kullanılan aksesuarlar.

Aksesuarlar	YS-1600	YS-1800	T-2400
Elektronik kart		✓	✓
Teleskopik boru (nikelaj)		✓	✓
Plastik normal boru	✓		
Dar uçlu boru	✓	✓	✓
Emme ucu (B5)		✓	✓
Emme ucu (B7)	✓		
Koltuk temizleme aparatı	✓	✓	✓
Yuvarlak fırça (tül fırçası)	✓	✓	✓
Aksesuar tutucu		✓	✓
Turbo fırça			✓

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	: 220 - 230 V, 50 - 60 Hz
Güç	: IEC 1400 W, max 1600 W
Çıkış Gücü	: 300 Watt
Elektrik İzolasyonu	: II
Güç Kablosu Boyu	: 5 m.
Ağırlık (Brüt/Net)	: 6.8 / 5.5 kg.
Kullanım Ömrü	: 7 Yıl
Ses Gürlüğü Seviyesi	: 70 dB (A) EN ISO 7779

IV. KULLANIMA HAZIRLAMA

- Üst kapağı, üst kapak kilitleme mandalını (A8) yukarıya doğru çekerek açınız. (Şekil 3)
- Toz torbasını yerine takınız ve toz torbası kilitlendiğinden emin olunuz (Şekil 4)
- Üst kapağı kapatınız. (Şekil 3)
- Elastik hortumunu emiş ağzına takınız. (Şekil 5)
- Fişli kabloyu fişten tutarak istenen uzunluğa kadar çekiniz ve elektrik fişini prize takınız. (Şekil 6)
- Açma-kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırınız. (Şekil 7)
- Hortum grubunun tabancasındaki hava klapesini çevirerek emme kuvvetini ayarlayınız.
- Emiş gücünü emiş gücü ayar düğmesini döndürerek ayarlayabilirsiniz. (YS-1800 modelinde)
- Toz torbası doluluk göstergesini kontrol ediniz. Toz torba doluluk göstergesinin sürekli kırmızı rengi göstermesi durumunda;
 - » **Toz torbası dolmuştur, torbayı değiştiriniz.**
 - » **Emici uçlarda, borularda veya hortumda tıkanma olabilir; tıkanıklığı gideriniz.**

V. KULLANIM

- Yapacağınız işe en uygun aksesuarları seçiniz ve bu aksesuarları doğrudan Tabanca'ya takınız ya da önce Uzatma Boruları'nı takıp sonra bunların ucuna aksesuarı takınız.
- Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki şekilde kullanınız.
 - » Kuru Temizleme Ucu; halı, kilim, parke, fayans, mermer gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
 - » Dar Uçlu Boru; radyatör, çekmece, köşe vb. dar alanlardaki toz, kirli ve benzeri küçük parçaları almak için kullanılır.
 - » Ucuna hiçbir şey takmadan Uzatma Borusu; toprak, talaş, kirli, tüp vb. emmek için kullanılır.
 - » Yuvarlak Fırça; rafların, kitaplıkların, lambaların, abajurların, mobilyaların, giysilerin, elektronik aletlerin vb. üzerindeki tozları süzürmekte kullanılır. Kullanılırken önce bu haliyle de Tabanca yada Uzatma Borusu ucuna takılır.
 - » Koltuk temizleme aparatı; yastık, şilte, minder, koltuk yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılır.
 - » Turbo Fırça, özellikle halı ve kilimlerin etkili temizlik işleminde kullanılır.
- Cihazınızın fişini prize sokunuz ve Açma-Kapama anahtarına basarak çalıştırınız.
- Kullanım sona erdikten sonra
 - » Cihazınızı durdurunuz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
 - » Kablo sarğı düğmesine basarak kabloyu sarınız. (ekil 6)
 - » **Dikkat ! Sadece kuru kablo sarılmalıdır. Kablo ıslak ise sarmadan önce kurulumuz.**
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda süpürme ucunu, boruları ve hortumla beraber yatay veya dikey park pozisyonu kızığna yerleştiriniz. (Şekil 8)
- Cihazınızı açık alanda (dışarıda) ve donma derecesinin altındaki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.
- Toz torbasının değiştirilmesi.
 - » Cihazınızı durdurunuz ve elektrik fişini prizden çekiniz.
 - » Hortumu yanlarındaki düğmelere basarak emiş ağzından çıkarınız. (Şekil 5)
 - » Üst kapakındaki mandalın yukarıya doğru çekerek açınız. (Şekil 3)
 - » Toz torba mandalını açarak doğru bastırarak toz torbasını çıkarınız. (Şekil 4)
 - » Yerine yeni torba takınız ve mandalın kilitlendiğinden emin olunuz. Yeni toz torbasını yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.
 - » Üst kapağı kapatınız.
- **Uyarı : Toz torbası olmayan süpürgeğin üst kapağı kapatılamaz, zorlamayınız.**

VI. TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve Bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Süpürgeğin kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman, Hortum Grubunu, Filtreleri ve kullanılan aksesuarları temizleyiniz.
- Gerek hijyenik nedenlerden, gerekse süpürgeğin ömrünü arttırmak amacıyla süpürgeyi kirli bir halde bırakmayınız.
- Cihazınızın dışını, boruları ve aksesuarlarını nemli bir bezle siliniz. Sonra kurulaınız.
- Bez Filtre gözenekleri tamamen dolmadan silkenerek temizlenir, çok kirlendiğinde ise, Sünger Filtre gibi ilk ve sabunlu suda ya da çeşme suyunda yıkılarak temizlenmelidir.
- **DİKKAT : Bez Filtreleri sıcak su ya da çamaşır makinasında temizlemeyi denemeyiniz.**
- Temizleme işleminden sonra aksesuarları gövde üzerindeki yerlerine yerleştiriniz. Güç kablosunu sırdaktan sonra aksesuar aşındığına yerine asınız. Kablounuzun hasarlı olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisini için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzdan en yakın yetkili servisten sağlayınız.
- Motor koruma filtresinin (A12) temizlenmesi;
 - » Cihazınızı durdurunuz ve fişi prizden çekiniz.
 - » ÜS-10 kapağı açınız.
 - » Toz torbasını çıkarınız.
 - » Motor koruma filtresini çekerek yuvasından çıkarınız.
 - » Sünger filtreyi su ile yıkayınız ve kurumaya bırakınız. Islak filtreyi takmayınız.
 - » Daha sonra filtreyi tekrar yerine takınız.
 - » Hasarlı veya yırtılmış filtreyi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.
 - » Motor koruma filtresini yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.
- Çıkış filtresinin temizlenmesi (A13);
 - » Filtre kapakındaki mandalı (A14) bastırarak kapağı açınız. (Şekil 9)
 - » Filtreyi yuvasından alınız ve silkeleyerek temizleyiniz.
 - » Not: Cihazınız ile filtresinin tozlarını emdirerek de temizleyebilirsiniz. (Şekil 10)
 - » Hasarlı veya yırtılmış filtreyi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.
 - » Filtreyi tekrar yerine takınız.
 - » Çıkış filtresini yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.
- Turbo Süpürme ucunun temizlenmesi (Turbo - 2400 Modelinde)
 - » Turbo Süpürme Ucu'nun içine kıl, ip vb. şeylerin dolması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken, turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolması ya da kayış dişli üzerinden çıkması olabilir. Turbo Spiral Fırçayı temizleyiniz.
 - » Elinize fırçayı döndürerek rahatça hareket ettiğini kontrol ediniz.

Süpürgeyi Servise Götürmeden Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

- Cihazınızın fişini prize uygun ve tam temaslı taktığınızdan emin olunuz.
- Cihazınız yine de çalışmıyorsa prize neye bağlı sigortanın atıp atmadığından emin olunuz. Sigortanızın asma akımının min. 10 A (ve W-otomatın gecikmeli tip) olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı çalıştırıyor, ama emiş yapmıyor ise, hortumunun, borularının ve fırçalarının tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkalı ise temizleyip delikleri tam açınız.

DİKKAT

- **Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz .**

DRY ELECTRIC VACUUM CLEANER

First, we would like to thank you for choosing our product. The more you use the vacuum cleaner, the more you will be certain that you made the right choice. Our main goal is to give you more than the price. Your choice shows that we are achieving our goal. When you use your vacuum cleaner according to the instructions in this manual, you will be surprised how you are doing everything easily to reach its maximum performance.

CONTENTS

- I. Safety Instructions
- II. Parts & Accessories
- III. Technical Specifications
- IV. Preparation for Use
- V. Operating the Appliance
- VI. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- Children being supervised not to play with the appliance
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Before using the appliance, check if the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- The appliance should be connected to power sockets which are compatible with minimum 10 Amp fuse.
- Never tug at the power cable or pull the appliance itself to unplug.
- Never squeeze or buckle the power cable or pull it over sharp edges.
- Do not allow the appliance to pass over the cable as this may damage the insulating shield.
- Do not use the appliance if the power supply cord is damaged. Contact a certified technician. Do not try to repair it yourself for your own safety!
- Never leave the appliance unattended when it's on and keep it out of the reach of children or disabled people.
- Do not attempt to use defected appliances.
- Acids, acetone and solvents can damage and corrode appliance parts.
- Never direct the hose or tube to people or animals.
- Never drop the appliance into water and never pour the water on the appliance.
- Never use the appliance to clean wet areas and to vacuum liquids.
- Use only original accessories and spare parts.
- Contact a certified technician for repairs and spare parts
- Do not use the appliance to clean people and animals.
- Do not use the appliance without its filter.
- Be very cautious when you clean stairs.
- If you are going to use an extension cord, make sure that the cord is not damaged.
- This appliance is specially designed for home use and is not suitable for commercial use.
- Do not use your vacuum cleaner without a filter bag.

WARNING: Never use the appliance to clean up flammable or

explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as gas, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60 °C. This will cause a dangerous explosion and fire hazard!

II. PARTS & ACCESSORIES

Main parts of the appliance are shown below:

A. BODY PARTS (Figures 1, 4 and 10)

This group includes motor, top cover, on/off switch, cable and cord rewinder button, dust bag, other functional units.

- A1 - Main Body
- A2 - Top Section Cover
- A3 - On/Off Switch
- A4 - Power Cord Button
- A5 - Speed Adjustment Button (YS-1800)
- A6 - Dust Full Indicator
- A7 - Suction Opening
- A8 - Top Section Cover Lock Clip
- A9 - Carrying Handle
- A10 - Wheels
- A11 - Horizontal Parking socket (Picture 10)
- A12 - Motor protection filter (Picture 3)
- A13 - Air Filter (Picture 10)
- A14 - Air Filter Cover (Picture 10)
- A15 - Cable with Plug (Picture 10)
- A16 - Dustbag (Picture 3)
- A17 - Locking latch for the dustbag (Picture 3)

B. HOSE AND TUBE GROUP (Figure 1)

This group includes flexible hose with handle, extension tubes, and other functional units. Accessories can be fixed directly to the handle without the use of extension tubes. An air valve is placed on the handle to adjust the vacuum power.

- B1 - Flexible Hose
- B2 - Handle
- B3 - Air Valve
- B4 - Extension Tubes
 - » Plastic Tube (YS-1600)
 - » Telescopic Tube (YS-1800)
- B5 - Main Brush (YS-1800)
- B6 - Tube Hook
- B7 - Main Brush (YS-1600)

C. ACCESSORIES GROUP (Figure 2)

For different functions, various accessories can be used.

- C1 - Accessories Holder (YS-1800)
- C2 - Crevice Nozzle
- C3 - Round Brush (YS-1800)
- C4 - Small Brush
- C5 - Turbo Brush (YS-2400)

Turbo Brush (YS- 2400)

The brush has a removable brush bar cover which gives you easy access to the brush bar and a switch which allows you to vacuum hard floors without the risk of scratching in addition to vacuuming carpets and rugs.

- T1 - Brush body
- T2 - Rubber bumper seal
- T3 - Brush soleplate
- T4 - Small wheels
- T5 - Elbow and tilt mechanism
- T6 - Large wheelies
- T7 - Big Brush bar cover
- T8 - Spiral brush bar
- T9 - Brush bar cover access latches
- T10 - Hard floor and carpet selector

D. MODELS

Accessories used in models:

Accessories	YS-1600	YS-1800	T-2400
Electronic Card		✓	✓
Telescopic Tube (nickel-plated)		✓	✓
Plastic Tube	✓		
Crevice Nozzle	✓	✓	✓
Main Brush (B5)		✓	✓
Main Brush (B7)	✓		✓
Small Brush	✓	✓	✓
Round Brush		✓	✓
Accessories Holder		✓	✓
Turbo Brush			✓

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	: 220-230 V,50-60 Hz
Power	: IEC 1400 W, max. 1600W
Output Power	: 300 Watt
Elec. Isolation Class	: II
Power Cord Length	: 5m.
Weight (Gross/Net)	: 6.8/ 5.5 kg
Used Life	: 7 Year
Max. Noise Level	: Less than 70 dB (A) EN ISO 7779

IV. PREPARATION FOR USE

- Release the top section cover by pulling the dip locks outwards. (Figure 3)
- Place the dust bag and close the top section cover (Figure 4-3)
- Fix the flexible hose to the suction opening by using the latches (Figure 5)
- Hold the plug, pull the power cord to the desired length and plug it to the socket. (Figure 6)
- Turn on the appliance by using the On/Off Switch (Figure 7)
- Adjust the vacuum power by turning the air valve on the handle
- Vacuum power can be adjusted electronically by using the adjustment button (Electronic Model Only)
- Check the Dust Full Indicator. If the indicator shows red;
 - » Dust bag is full. Change the dust bag.
 - » There might be a blockage inside the brushes, tubes or hoses; clean inside them.

V. OPERATING THE APPLIANCE

- Choose the most appropriate accessories for the task you are going to perform and fix those accessories directly to the handle or to the extension tube.
- For an effective cleaning, following accessories can be used:
 - » Main Brush: For carpets, rugs, tiles, parquetry, marble surfaces
 - » Crevice Nozzle: For narrow areas such as radiators, drawers, corners etc.
 - » Extension Tube without brush: For soil, wood chippings, hair, fur and etc.
 - » Round Brush: For removing the dust on shelves, lamps, shades, clothes, furnitures, electronic devices and etc. Should be fixed to the crevice nozzle
 - » Small Brush: For pillows, mattresses, cushions and couches
 - » Turbo Brush : For especially effective cleaning of carpets and rugs surfaces.
- Plug the appliance to the power socket and turn on the appliance by pressing the On/Off Switch.
- After the use of the appliance:
 - » Turn off the appliance and unplug it from the power socket.
 - » Press the Power Cord button to rewind the cable.(Figure 6)

Warning! Only rewind if the cable is dry. Do not rewind the cable if it gets wet for your safety.

First dry the cable, and then rewind it!

- Brushes, tubes, crevice nozzle and hose can be placed to the parking socket when you are not using the appliance.
- Do not preserve the appliance outdoors or at the temperatures that are below freezing degrees.
- Replacing the dust bag:
 - » Turn off the appliance and unplug it from the power socket.
 - » Remove the hose from the suction opening by pressing the buttons on the sides (Figure 5)
 - » Open the top section cover by pulling the latch upwards. (Figure 3)
 - » Remove the dustbag by pressing the latches on the side (Figure 4)
 - » Replace the dustbag. The new dustbag can be obtained from the certified services.
 - » Close the top section cover.

Warning! If your vacuum cleaner does not have a dustbag, do not force the upper cover, because the cover will be not closed.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance before starting any cleaning and maintenance operations.
- Always clean the hose, tubes, filters and accessories after use.
- To ensure perfect hygiene and to extend your vacuum cleaner's life, never leave the appliance dirty.
- Clean the appliance's surface, tubes and accessories with a moist towel and dry it afterwards.
- Clean the textile filter by shaking before it's pores get completely filled. If it gets completely dirty, the filter can washed with warm, soapy water or running water.

Warning! Never wash the textile filter at washing machines nor hot water.

- Keep the accessories on the accessories holder after use. Check if the cable is damaged after rewinding the cable.
- Use only original accessories and parts to ensure effective cleaning, to extend your vacuum cleaner's life and to benefit from warranty. The parts and accessories can be obtained from a certified service.
- To clean the motor filter (A12):
 - » Turn off the appliance and unplug it from the power socket.
 - » Open the top section cover.
 - » Remove the dust bag.
 - » Remove the motor filter by pulling it from its socket.
 - » Wash the filter with water and leave it to dry. Never put a wet filter!
 - » Place the filter back to its socket
 - » Replace damaged filters with new ones. A new filter can be obtained from a certified service.
 - » Do not operate the appliance without the motor filter.
- To clean the output air filter (A13):
 - » Use the latch (A14) on the air filter cover to open the cover. (Figure 9)
 - » Remove the filter from its socket and shake it. The filter can also be cleaned by vacuuming.(Figure 10)
 - » Place the filter back to its socket.
 - » Replace damaged filters with new ones. A new filter can be obtained from a certified service.
 - » Do not operate the appliance without the air filter
- To clean the Turbo Brush (For Turbo - 2400 Model)
 - » The cleanness of the turbo brush should be checked periodically. According your usage and type of dirt soaked by brush ropes, hairs fibres and similar dirts abstract the spiral brush bar and spiral brush bar could not turn properly. For these reason periodically look at the bottom side of the turbo brush for checking the turning of the spiral brush bar after operating the vacuum cleaner. If it doesn't move freely clean the turbo brush.

Y E T K İ L İ S E R V İ S L E R İ S T İ S T E S İ

ADANA Ceyhan	Anahırcı Ticaret	Atatürk Cd. No:72	(322) 612 02 91	BURSA Yenisehir	Gürkan Elk.	Hıdır Bali Hm. Mescit Sk. No:43/B	(224) 773 15 26
ADANA Ceyhan	Bevaz Eyaş Yarım	Büyükkırmızı Cd. 4. Sok.No:8-A	(322) 613 17 77	BURSA Yıldırım	Özker Servis	Esenelver Hm. Erikli Cd.No:43	(224) 341 62 32
ADANA Kozan	Sönmez Soğ.	Sevkiyya Hm. Sıkmızı Cd.No:92/B	(322) 515 42 17	CANAKALE Biga	İzberk Soğ.	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ADANA Merkez	Düzova Elk. Baraj Yolu	Büyük Ağız Erenl. Bv. Meriç Apt. No:6/97/B	(322) 227 22 66	CANAKALE Gelibolu	Güngör Teknik	G.O. Pöztürk Sk. 114. No:1	(286) 566 40 99
ADANA Merkez	Alın Mıfıtı	Alın Alanı İşhanı No:109/104 KAT.1	(322) 351 26 27	CANAKALE Gelibolu	Sebat Soğ.	Asıl Paşa cad. No:10	(286) 317 90 04
ADANA Merkez	Bakır El Çarşası	Alın Alanı Kat.Kırsızlı Uluşu Psj. No:683/B	(322) 363 34 85	CANKIRI Çarşes	Arslan Elk.	Beldiveye Cad. No: 49	(376) 766 75 35
ADANA Pozantı	Toroşlar Elk.	Kurtuluş Hm. İnönü Cd. No: 116/B	(322) 581 43 30	CANKIRI Merkez	Fahriye Cümhuriyet Hm. Fabrikalar Sk. Mutlu Apt. No:5	(376) 213 57 03	
ADANA Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Hm. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63	ÇORUM Alaca	Atıl Elk. Çorum	Yasaroğlu Cd. No:9/B	(364) 411 62 22
ADANA Seyhan	Mutlu Soğ.	Toroş Hm. 15 Sk. Barış Ap. No: 10/B	(322) 225 23 63	ÇORUM İskilip	Huzur Elk. Kaleboğaz Mah. Maniufaktü Cad. No:12/A	(364) 511 31 02	
ADANAYLA Besni	Kar Soğ. Kurupınar	Mah. Latif Doğan Cad. No:4	(416) 318 25 93	ÇORUM Merkez	Girne Elk.	Yeniöl Hm. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ADYAMAN Adana	Öncel Soğutma	Cat. Mah. Badem Sok. No:9	(416) 318 32 00	ÇORUM Merkez	Mert Teknik	Osmancık Cd. 1. İstiklal Sk. No:18	(364) 213 58 53
ADYAMAN Gölpazarı	Kar Soğ.	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97	ÇORUM Osmancık	Yıldız Soğ.	Güney Mah. Çorum Cd.No:40/B	(364) 611 22 04
ADYAMAN Kahta	Ege Soğ.	Firat Mah. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60	DENİZLİ Çivril	Tekin Ticaret Saray Hm. Değirmen Cad. 20. Sok. No:12/A	(258) 713 65 22	
ADYAMAN Kahta	Tanuk Tic.İrgüzt.Kez. Hm.	V. Daresuz Kazım Ünlü Kent Abi 683/B. No:2	(416) 214 51 58	DENİZLİ Çivril	Emek Elk. Et	Çarşı içi Zehre pazarı yan:No:16	(258) 713 33 11
AFYON Bolvadin	Özge Soğ.	İmarat Hm. Melek Sk. No.11	(272) 612 73 24	DENİZLİ Merkez	Esin Elk.	Bayramyeni Mısağulu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
AFYON Dınar	Gökçeoğlu Elk.	Emnyet Mah. Yeniöl Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44	DENİZLİ Merkez	Ural Teknik Uçanobaş Hm. İvanun Güneş Cd.No:16	(258) 264 92 86	
AFYON Emirdağ	Yılmaz Soğ.	Yeni Mh. FTT Cd. No:2	(272) 441 29 20	DIYARBAKIR Bismil Sk. No:1	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Bv.No:19/F	(412) 415 05 94	
AFYON Merkez	Yavuz Bobinaç	Meriç Mah. Havuçcu Sk. No:20	(272) 213 18 69	DIYARBAKIR Ergani Servet Elk.	Fevzi Çakmak Mah. Aşık Sok. No:1	(412) 511 57 87	
AFYON Sandıklı	Ozgir Elk.	Cay Mah. Mescit Sk.No:19	(272) 515 13 57	DIYARBAKIR Merkez	Güven Teknik	Kurtuluş Saray 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 2228 37 07
AGRI Merkez	İlhan Soğ.	Nezvat Güngör cad. No:23	(472) 215 65 79	DIYARBAKIR Silvan	İskan Elk. Mescit Hm. Azızoğlu Cd. Ferah Apt.No: 85/D	(411) 712 42 83	
AGRI Doğubeyazıt	Bersan Soğ.	Bevazı Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84	DÜZCE Merkez	İsmail Tekin Burhanıye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:61	(380) 524 23 60	
AGRI Patnos	Ağdamaz Elk.	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 17/B	(472) 616 61 77	EDİRNE Merkez	Makul Teknik Saraylar Cad. 2 Vakti İşhanı Giriş Kat. No:1	(284) 225 01 82	
AKSARAY Merkez	İtimat Elk.	Paşacık Hm. Şehit Halil Üzüm Sk. No: 16/B	(382) 212 77 72	EDİRNE Keşan	Bozkurt Elk.	A.Zaf. Mah. Anafatlar Cd.No:29/A	(284) 712 55 61
AKSARAY Ortaköy	Güvenç Soğ.	Aksaray Cd.No.175 TC.2. Bankası Karşısı No:1	(382) 351 82 16	EDİRNE Uzunköprü	Güven Teknik	Gazi Cd. Yusuf Sk.Yurdacan Psj. No:7	(284) 513 89 66
AMASYA Merkez	Kutup Soğ.	Gökmedrese Mah. M.K.P.Cad.Batır Apt.No.115	(358) 212 66 36	ELAZIĞ Kovancılar	Albayrak Teknik Bahçelievler Mah. FevziçakmakCad.No:1	(424) 611 24 56	
AMASYA Merkez	Yüzevler Hm.	Atakan Elk. Yüzevler Hm. Gocur Pehlivan Sok. No:31/B	(358) 218 09 47	ELAZIĞ Merkez	Yılmaz Bobinaç	Yeni Mh. Kemal Zübeyde Cad.No:12/E	(424) 212 08 96
AMASYA Merzifon	Uyum Tek. Camiicidit Mah. Mühtütaş Cd.No:8/C		(0358) 514 08 44	ERZİNCAN Merkez	Güney Servis Karaağaç Mah. Şehit Süleybi Fatih Devvatan Cd.	(446) 224 38 96	
AMASYA Suşova	Akgül Elk.	Orta Mah. Hüdaevler Sk. No:14/A	(358) 417 19 36	ERZURUM İspir	YILMAZ ELEKT	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad.No:186	(442) 451 40 95
AMASYA Taşova	Teknik İş Ticaret	Yenişirlik Mah. Oteller Cad. No:4	(358) 312 08 56	ERZURUM Merkez	Termik Ticaret	Tebrikçiz Cd. Narmanlı Camii Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ANKARA Bahçelievler	Termo Büzsan	Bahçelievler 21. Sk. No:10	(312) 213 26 46	ERZURUM Merkez	As Etanok	Kır Çar. Mah. Tahya Yapr. Çm. Blok	(442) 235 05 95
ANKARA Beypazarı	Ertürk Teknik	Millemigence Cd. No:92/A	(312) 762 66 31	ESKİŞEHİR Merkez	Doruk Elektronik	Çürüksu Mah. Yunus Emre cad.No:68/A	(222) 233 77 78
ANKARA Çankaya	Yıldırım Teknik	Kırsık Cad. No:10	(312) 213 26 31	ESKİŞEHİR Merkez	Yunus Elektronik	Yunus Emre Cad. No:10	(222) 233 77 78
ANKARA Çubuk	Göksel Soğ.	Cumhuriyet Hm. Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76	GAZİANTEP İshayev	Yılmaz Soğ.	Burhanıye Hm. Atatürk Bv.Şişli Bankası Karşısı No:84	(342) 862 12 20
ANKARA Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50	GAZİANTEP Merkez	Nikol Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
ANKARA Dikmen	Hakan Teknik Hm.	Mimar Sok. No: 41/B	(312) 482 61 77	GAZİANTEP Nizip	Çapan Elk.	Cumhuriyet Hm. Mermer Sk.No:33/A	(342) 518 37 96
ANKARA Etimesgut	Omaç Teknik Kazım	Karabekir Hm. İstasyon Cd.90. Sok. No:4/C	(312) 245 36 11	GAZİANTEP Nurdagi	Teknik Soğ.	Yavuz Selim Hm. Gaziler Cd. No:22	(342) 617 52 41
ANKARA Etlik	Anr Elk.	Küyüyazısı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83	GAZİANTEP Şahinbey	Elbir Elk.	Karatahta Mah. Büyük Paşa Gış Kat.No:82	(342) 218 01 72
ANKARA Gölbaşı	Diğerler Teknik	G.O.Y. Mah. Plevne Cad.No:19/A	(312) 484 15 01	GİRESUN Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mah. İnzale Sk.No:6/B	(454) 318 57 66
ANKARA Kağıthane	Aykol Teknik	Yakaçık Hm. Çekirge Cd.No:46/A	(312) 361 23 23	GİRESUN Görele	Yalçın Bobinaç	Saifi Sinircioğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
ANKARA Küçükesat	İnterbil Day. Tü	Bağcıyazısı Sk. No:114/9 D	(312) 446 47 29	GİRESUN Merkez	Fikret Nacaboğlu	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
ANKARA Mamak	Aykan Elektronik	Doğan Bahçe sok. No:26 Demirbağçe	(312) 362 94 40	GÜMÜŞHANE Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Hm. İrfanbey Cd.No:11	(456) 317 35 08
ANKARA Nallıhan	Enerji Elk. Nasuhpaşa	Hm. Cumhuriyet Alan 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78	GÜMÜŞHANE Merkez	Emröglü Elk. Hasağın Hm. Hasanbey Cd.No:9/B	(456) 213 20 04	
ANKARA Pülütleri	Tunc Teknik	Çam Mah. Atay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09	HAKKARİ Arap	Hakan Teknik S	Çevre Yolu Sivriçi Apt.No:84/B	(438) 211 73 03
ANKARA Raskın	Yalçın Teknik	Yunus Emre Cad. Kamanya Sok. No:4/B	(312) 328 57 57	HAKKARİ Fatsa	Madaya Elk. Güngör Cd.	Hazreyi Şirvanı Kat.1-2	(438) 211 73 03
ANKARA Sincan	Arslan Elektronik	Arslan Elm. Bostca Cd.30/B	(312) 269 18 18	HATAY Antakya	Doğaçevre E. Ulucaamii evleri Karşısı No:23	(326) 215 71 21	
ANKARA Ulus	Seher Elk.	Sarıyazı Cd. No:7/10	(312) 311 89 27	HATAY Antakya	Servet Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
ANTALYA Alanya	Çözüm Tek.	Şekertane Hm. İktadıAmat.Sok.No:23/C	(242) 519 15 15	HATAY Dörtözlü	Özhan Teknik	Cami Gürsel Cd. No:5	(326) 213 09 00
ANTALYA Demir	Çiğner Soğut.	Gökyazı Hm. Y. Özek Cd.No:4	(242) 871 54 60	HATAY Erzin	Yelur Bobinaç	İstasyon Cad.No: 143	(326) 681 48 32
ANTALYA Finike	Çihan Teknik	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt.No:23	(242) 855 51 64	HATAY İskenderun	Özen İş.	Cay Mah. Raif Paşa Cd. No:61/B	(326) 614 17 06
ANTALYA Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Hm. Terminal Sk.No:13/A	(242) 572 44 58	HATAY İskenderun	Akkök Elk.	Kurtuluş Hm. 72 Sok. No:24	(326) 614 52 22
ANTALYA Kemer	Ezgi Soğ.	Yeni Mah. Dörtözlü Cad.No:47/C	(242) 814 30 24	HATAY Kirsehir	Yücel Bobinaç	Kurtuluş Hm. Erler Cd.No:44/C	(326) 341 61 02
ANTALYA Korkuteli	Zeynepoğlu Soğ.	Beldiveye Cad. Yörük Apt. No:2	(242) 653 50 99	HATAY Reyhanlı	Öz İş Soğ.	Yatür Sökmen Cd. No: 26/B	(326) 413 21 22
ANTALYA Kumluca	Ağül Elk.	Arhan Mendere Bul. Kavaklı Kuyu Cd. 7.	(242) 887 53 80	HATAY Samandağ	Günes Elk.	Atatürk Hm. İskele Cd.No:38	(326) 512 71 04
ANTALYA Manavgat	Buzkar Soğ.	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.No:136	(242) 748 38 54	İDGİR Merkez	Aydın Elektronik	Atatürk Cd. İğdir Psj.No:65	(417) 227 98 99
ANTALYA Merkez	Yörük Tic. Elmali Hm.	H.S.Şubas Cd. 8. Sk.Karamanlı Alı apt.No:2	(242) 248 47 51	İSPARTA Eğirdir	Demir Tek. Seydim Hm. 2. Sahil Yolu İbatoşman Apt. No:17/A	(246) 311 10 25	
ANTALYA Merkez	Aykol Teknik	Varlık Hm. 193. Sk. Barış Apt.No:4	(242) 243 16 21	İSPARTA Ekinözü	Azsoyzer Tic. Histane Cd. İkoğlu Şişli Sitesi No:53/9	(246) 223 13 61	
ANTALYA Serik	Özlem Klınca	Kökeç Mah. Burmahaneç Cd.No:48	(242) 722 35 26	İSPARTA Yalvaç	Güneş Tek. Pristane Cd. No:20	(246) 311 31 30	
ARDAHAN Merkez	Yıldırım Elektron	Atatürk Cd. No:68	(466) 219 28 58	İZMİR Çiğli	Güneş Kim. Çiğli Mah. 11. Sok. No:17	(324) 326 37 50	
ARTVİN Merkez	Yüksel İstina	Yurttaş Sarraf Cad. No:6	(466) 211 39 70	İZMİR Çiğli	Çelik Elk. Bahçe Hm. Örneç İstiklal Altı No: 21/B	(324) 814 85 90	
ARTVİN Ardanuç	Özkal Tek.	7 Mart Cad. Camii Karşısı No:6	(466) 611 73 40	İZMİR Çiğli	Teknik Elk. Merkez Hm. Turm. Cad. Eren apt. No: 2/8	(324) 515 22 28	
ARTVİN Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Bv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54	İZMİR Çiğli	Demir Tic. Camiiserif Hm. 3 Sk. Kardeşler işhanı No:4/B	(324) 233 91 46	
ARTVİN Borçka	Gülbin Elk.	Sahil Cad.No:20	(466) 415 20 10	İZMİR Çiğli	Termik Elk.	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
AYDIN Buhanent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:1	(256) 391 43 65	İZMİR Çiğli	Genç Soğ.	Pınarbaşı Mah. Mara Cad. No:12/A	(324) 774 63 35
AYDIN Didim	Demirel Soğ.	Selanık Cad. Demirel Apt. No:5	(256) 811 20 94	İZMİR Çiğli	Silifike	Servet Servis. Çeal Bayar Cad. Uysal Apt.No:21/A	(324) 712 22 50
AYDIN Kuşadası	Alın Bobinaç	Cumhuriyet Mah. Ergene Sok.No:110/A	(256) 612 36 62	İZMİR Çiğli	Derya Elk. Şehitşah Mah. Mevlana Cad. Yılmaz Apt.C Blok No:5	(324) 625 74 72	
AYDIN Merkez	Emir Elk. Kurtuluş Hm.	Mendere Bv.2017 Sk. No:20/A	(256) 225 56 15	İZMİR Çiğli	Teknik İş Elk.	Atatürk Cd. Uğur İşhanı No:1	(324) 624 27 97
AYDIN Nazilli	Özmen Soğ.	Turan Hm. Atatürk Bv. No:68/B	(256) 315 26 20	İZMİR Çiğli	Nispetbeyi Cd. Peker Sk. No:25	(212) 281 27 67	
AYDIN Söke	Özlem Elektronik	Yenicami Mah. Sekiler Cad. No:43	(256) 518 20 42	İZMİR Çiğli	İslam Bey Mh. 257. Sk. No:25	(212) 597 86 76	
BALIKESİR Bandırma	Emek Teknik	İnsanyanı Mah. Çeşme Sok.No:3/B	(266) 714 12 50	İZMİR Çiğli	Merkez Hm. Ahmet İnanç Kışla Cd.	(212) 591 16 92	
BALIKESİR Burhanıye	Bilim Teknik	Makeme Mah. Hasim Ağa Cd.No:9/A	(266) 412 61 99	İZMİR Çiğli	Nasip Elk. Turgut Reis Hm. Çengiz Toprak Cd.446 Sk. No:3	(212) 430 83 74	
BALIKESİR Edirne	Aydın Soğ.	Çamışevler Mah. Çarık Cad.No:59	(266) 374 25 31	İZMİR Çiğli	Çengiz Toprak Mah. 25/2 Sk.No:5	(212) 430 83 74	
BALIKESİR Erdek	Yalçın Tek.	Yalı Mah. Hükkümet Cd. No:35	(266) 845 61 61	İZMİR Çiğli	İskan Elk. Yayla Ferit Sok. No:10	(212) 641 03 53	
BALIKESİR Gönen	Uzman Tek.	Malçoç Mh. Tuğcu Sk. No:24	(266) 762 64 94	İZMİR Çiğli	Yay Paş Servis İnçiri Cd. İhsan Kamak Sk.No:37/1	(212) 514 44 66	
BALIKESİR Merkez	Kabe Elk. Dumlupınar Hm.	Balkayadın Sk. Barutçu İşhanı No:2/10	(266) 239 00 07	İZMİR Çiğli	Emir Dostlarlık İsmet Paşa Hm. Hayat Sk.No:33/A	(212) 674 10 20	
BARTIN Merkez	Net Ses	Hendekyanı Cd.No:59	(378) 227 34 92	İZMİR Çiğli	İstanbul Beykızı Mah. Atatürk Bv.Bizim Çarşı No:44	(212) 673 61 39	
BATMAN Merkez	Elinci Elk. Ziya Gökalp Mah.	Sk. Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56	İZMİR Çiğli	B.Çekmece Servet Elektronik Fevzi Çakmak Cd.Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 61	
BAYBURT Merkez	Ulufik Elk.	Ulucaamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00	İZMİR Çiğli	İZMİR Caddesobatan Özyurt Elk. Yeni Yül Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 92	
BİLECİK Bozöyük	Umut Elektronik Yeni Mah.	Nurettin Sarraf Cd. No:103	(228) 314 31 95	İZMİR Çiğli	Ege Servis Ferhat Paşa Hm. Atatürk Cd.No:30/1	(212) 789 25 94	
BİLECİK Merkez	Amıncı Elk.	Gazipaşa Mah. Ahmetbey Sk.No: 14/C	(228) 212 03 20	İZMİR Çiğli	İZMİR Çekmeköy Ay Teknik Recep Ayan Cad. Zive Sok.No:4 Çekmeköy	(216) 460 07 59	
BİNGÖL Merkez	Simgo Elk. YŞehir Mah.	Yeşim Sok.Zübeyde Hamm Anaokulu	(426) 213 77 56	İZMİR Çiğli	Çekmeköy Köyübaşı Elk. Albay Hüsamettin Şenel Sk.No:7/A	(216) 318 35 13	
BİNGÖL Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd.No:11/B	(426) 214 69 69	İZMİR Çiğli	İZMİR Dudullu Korkmaz Elk. Y.Dudullu Şentürk Cd. No:76	(216) 420 18 26	
BİTLİS Adilcevaz	Karakız Buz Tek.	Beldiveye Meydan No:20	(434) 311 34 87	İZMİR Çiğli	Merkez Elk. Şemsettin Günaltay Cd.Kamiller Sk. No:3/1	(216) 430 80 81	
BİTLİS Ahlat	Üğür Soğ.	Yukan Karşı Olgar Karşısı Karşısı Sk. No:3	(434) 412 41 27	İZMİR Çiğli	Korkmaz Elk. Mendere Hm. 24 Sk. No:3	(212) 562 85 35	
BİTLİS Bismil	Özlem Teknik	Çarık Cad.No:59	(434) 278 74 43	İZMİR Çiğli	Yıldırım Tek. Balıkcı Cad. Yeni Kent Mah.Yeni Camii Karşısı No:5/A	(212) 461 65 70	
BİTLİS Tatvan	Yalçın Teknik Cumhuriyet Cd.	Siphan İşhanı No:73/207	(434) 827 31 70	İZMİR Çiğli	Doğan Elk. Akşemsettin Mah. Alperen Cad. No:13	(212) 626 60 20	
BOLU Merkez	İklim Soğ.	Karamanli Mah. Konuralp Cad. No:34	(274) 212 12 32	İZMİR Çiğli	Karşıyaka Elk. Miskender Paşa Hm. Fırıncıoğlu Cd.Mevlana Psj. Sk.No:3/1	(212) 534 46 68	
BOLU Gerede	Çoşkun Tek. Sevilmar Mah.	Sakarya Cad. Yeni Hal Sok.No:26	(374) 311 22 32	İZMİR Çiğli	Erin Teknik Merkez Hm. Eyyüp Yolu Cd. No:26	(212) 614 44 81	
BURDUR</							

İSTANBUL Kasımpaşa Sam Teknik Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9 (212) 235 29 78
İSTANBUL K.M.Paşası Tuna Eri Samatya Cd. Çarşı Sk. No:3/1 (212) 530 38 39
İSTANBUL K.Ösköme Çarbaş Svs. Çarbaş Mah. Yanya Kemal Beyahı Cd. No:12/B-14/D (212) 595 05 65
İSTANBUL Maltepe Yavuz Elm. Kardeşler Etk. No:2 (212) 654 11 10
İSTANBUL Ortaköy Elektrolg Tika Ortaköy Mah. Dereboyu Cd.No:182 (212) 260 68 05
İSTANBUL Pendik Kocayoldu Soğu İnönü Cd. No:56 Kaynarca (216) 397 34 35
İSTANBUL Pendik Kutayp İstma So Bath Mah. Ankara Cd. No:74/A (216) 483 46 16
İSTANBUL Pendik Öz Teknik Kurtköy Mah. Yeşilirmak Cd. Okul Sok. (216) 378 47 47
İSTANBUL Sarıyağın Avcı Teknik İnönü Mah. Eski Ankara Cd.Yıldız Sk. No:3/A (216) 620 90 54
İSTANBUL Sarıyer Hidar Servis Kararom Sok. No:2/Avegi Dairesi Yarı AnadolukÖDE (212) 242 42 74
İSTANBUL Sarıyer Yıldız Elektronik Halakalı Cd. Ahmet Kazım İhsan Bulvarı Sk. No:185/5/2/1 (212) 580 76 76
İSTANBUL Silivri Peker Soğ. Alibey Mah. E-5 Yarıyolu İçine Çeşme Sok.No:15 (212) 728 15 45
İSTANBUL Silivri Adlağ Etk. Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han.Kat. No:5-15 (212) 527 10 12
İSTANBUL Sultanbeyli Ak Teknik M. Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No: 5 (216) 496 60 40
İSTANBUL Sultançiftliği Döğüoğlu Etk. Eski Edirne Asafı 2124 Sk.No:4 (212) 594 50 91
İSTANBUL Sütlüce Hoşar Etk. Sivryaşpaşa Cd. Mecidiyeköy No:13/1 (212) 511 21 94
İSTANBUL Sürnelev Kardeşler Etk. No:5 Akif Cd. Etiler Sk. No:2 (212) 252 48 10
İSTANBUL Şişli Yesim Etk. Abide-İ Hüriyyet Cd. Kocaeli Mah. No:74/2 (212) 240 88 23
İSTANBUL Üzümtepe Başaran Teknik Evliya Çelebi Mah. Sinasi Dural Cd.No:87 (216) 447 03 06
İSTANBUL İlantra Mah Teknik Bulğurta Mah. Şişli Hüyük Çar. Cd. No:20/B (216) 329 35 07
İSTANBUL İlantra Mah Teknik Atarık Mah. Almadad Ç. Küyüda Orta Sk. No:2/1 (216) 521 54 45
İSTANBUL İlantra Erdem Teknik Selmanpaç Cd. Koyunlu Sk. No:3/A (216) 492 25 05
İSTANBUL Zeytinburnu Doğan-Sını Yenidoğan Mah. Şehit Komiser Günaydın Sk. No:142/B (212) 582 97 88
İZMİR Aliağa Uygü Elektronik Kazımrdık Mah. 294 Sok. No:12/A (232) 612 82 68
İZMİR Altıntaş Kıvanç Ticaret İnönü Cd. No:43/D (232) 227 22 78
İZMİR Bergama Gezişen Servis Kaymakam Kemalbulu Cd.No:82-84-86 (232) 633 35 15
İZMİR Bornova Sarı Soğ. Erzene Mah. 71 Sk. No:17/B (232) 342 98 08
İZMİR Buca Bars Elektronik 366 Sok. No:9/B (232) 426 93 43
İZMİR Dikili EriK Soğ. İsmetpaşa Mah. 3 Sok. No:23 (232) 671 38 62
İZMİR Gazimihal Nispetiye Etk. Polat Mah. Ersoy Sk. No:2 (232) 292 46 00
İZMİR Güzelaylan Tunca Etk. Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C (232) 246 42 60
İZMİR Karaburun Sini Teknik Servis Çarşı Mah. Cami Sk. No:9 (232) 731 28 16
İZMİR Karşıyaka Karsiyaka Me Atarık Biv. No:22/A (232) 365 06 00
İZMİR Menemen Ayv Elektronik Dr. Selahattin Özkurt Cad.No:22/B (232) 832 02 31
İZMİR Menemen Alayrak Etk. Gaziosmanpaşa Mah. No:82/2-1 (232) 482 08 49
İZMİR Ödemiş Anatol Binaj Anklıcar Mah. Mahfil Sok. No:19/A (232) 545 07 97
İZMİR Selçuk Anadolu Soğ. Atarık Mah. 1016 Sok.No:2/A (232) 892 66 10
İZMİR Tire Karaca Etk. Kurtuluş Mah. Hafsaahsanat Sk.No:2/C (232) 512 61 56
İZMİR Torbalı Can Soğ. Tepeköy Mah. Aslanlar Cd.No:8/A (232) 856 01 65
İZMİR Uria İtler Elektronik İzmir Cd. No:81/C-D (232) 754 44 44
İZMİR Maras Merkez Kaya Elektronik İsmetpaşa Mah. Borsac Cad. Gözözü 3 Sitesi altı No:6 (344) 224 26 66
İZMİR Maras Elbistan Arzum Soğ. Emniyet Cad. No:15/C (344) 413 27 50
İZMİR Maras Güksün Uzun Soğ. İsmetpaşa Mah. Ersoy Sk. No:21 (344) 413 27 50
İZMİR Maras Merkez K. Kungunsoy Etk. Uzunluk Cd. 20 Sk. No:20/A (344) 212 77 50
İZMİR Maras Pazarcık Eke Klima Menderes Mah. 3 Cad. No:99 (344) 311 35 37
İZMİR KARABÜK Merkez Sirin Binajın PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3 (370) 424 56 27
İZMİR KARABÜK Merkez Gökyay Ticaret İnönü Mah. Bağlar Sk. No: 13/B (370) 712 24 97
İZMİR KARAMAN Ermenek İmamoglu Cd. Cumhuriyet Cad. PTT Karsiyası No:179/A (338) 716 17 68
İZMİR KARAMAN Merkez Has Soğ. Kırsiçi Mah. 049 Sk. No:10 (338) 212 18 57
İZMİR KARŞIYAKA Gözde Etk. Çarşı Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77 Sk. (474) 223 34 42
İZMİR KASTAMONU Merkez Kns Satış İsmailbey Mah. Şehit Erten Sıvançoğlu Sok.No:51 (366) 214 26 96
İZMİR KASTAMONU Cide Nur Soğ. 23 Ordu Soğ. (366) 866 32 26
İZMİR KASTAMONU İnebolu Göğöken Etk. Kayran Paş. Zemin Kat.No:23 (366) 811 64 38
İZMİR KASTAMONU İnebolu Değışim Etk. Babakane Mah. 100 Başı Çengiz Topel Sok.No: 32/B (366) 417 42 04
İZMİR KASTAMONU Tosya Altan Etk. Fazıl Boyner Cd. No:30 (366) 313 45 99
İZMİR KAYSERİ Develli Uzun Soğ. Hamam Mah. Belediye Paşası Üstü No: 15 (352) 621 56 31
İZMİR KAYSERİ Melikgazi İst. Etk. Küçük Mimarlar Mah. Kırmızı Karabük Cd.4/B (352) 621 56 31
İZMİR KAYSERİ Melikgazi Birtaks Servis Keçikçi Mah. Sendar Cd. No:26/B (352) 231 64 75
İZMİR KAYSERİ Merkez Ar-Tek Servis Cumhuriyet Mah. Uğur Sk. No:12/B Atarık Etk. Eviyama (352) 232 37 47
İZMİR KIRIKKALE Merkez Bulut Etk. Yenidoğan Mah. B. Hayrettin Cad. No:9/C (318) 212 31 27
İZMİR KIRIKKALE Merkez Busa Elektronik K.İbrahim Mah. 2 Nolu Firın Sok.No:36 (288) 212 73 57
İZMİR KIRIKLARELİ Babası Keskin Teknik Gazı Kemal Mah. Hüriyyet Cd. Sözen Apt.No:11 (288) 512 03 10
İZMİR KIRIKLARELİ Lübeğuz Akay Tek. İstiklal Mah. Bükümün Cd. No: 27-29 D/1 (288) 413 23 21
İZMİR KIRSEHIR Merkez Kublay Soğ. Aşkpaşa Mah. Maşaderisi Cad. Dinar Apt. No:1 (366) 212 85 05
İZMİR KOCALIK Merkez Doruk Tek. Karabaş Mah. Çengiz Topel Cd.Müncemir Apt Sok. No:6/A (282) 331 11 66
İZMİR KOCALIK Derince Onatlar Soğ. Çeneadaş Mah. Demirciler Cd. Kırcaal Sok.Emrinoğu Apt.No:68 (262) 239 39 28
İZMİR KOCALIK Derince Samet Etk. Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad.No:40/2 Dİlovası (262) 754 79 86
İZMİR KOCALIK Gebze Ustalar Ltd.Şti. Mustafa Paşa Mah. Bağdat Cd.No:59 (262) 646 59 19
İZMİR KOCALIK Gebze Altın Soğ. Yeni Mah.Yavuz Sultanzaim Cad.No:10 Çayırova (262) 744 31 03
İZMİR KOCALIK Gölcük Anaz Etk. Merkez Mah. Yıldırım Beyazıt Cd.No:6 (262) 414 21 62
İZMİR KOCALIK Karamürsel Yıldız Elektronik Hüca Ömeragaç Mah. 2127 Sk. Yıldız Pkz.No:13 (262) 452 97 27
İZMİR KONYA Akşehir İbrahim KULA Kaspa Kuyumculuk Sok. Kızılay İşhanı No:1/C (332) 813 81 80
İZMİR KONYA Beyşehir Selvi Soğ. Haci armanan Mah. Antalya Cd. No:108/F (332) 512 40 10
İZMİR KONYA Bozkrım Nizami Etk. Seydişehir yolu üzeri Karantılı Apt Altı No:4/F (332) 426 31 43
İZMİR KONYA Çihanbeyli Durmazlar Eke. Ankara - Konya Cd. habkbank Karsiyası No:67 (332) 673 28 48
İZMİR KONYA Çumra Çumra İzetbey Mah. Lale Sk. No: 30/A/B/C (332) 447 48 49
İZMİR KONYA Ereğli Kardeşler Soğ. Ant Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok.No:21 (332) 712 32 38
İZMİR KONYA İlgün Sarı Soğ. Ucan Mah. 484 Sok. No:6/A (332) 882 51 31
İZMİR KONYA Karapınar Yazgan Tek. Soğutma Resadıye Mah. Adalet Sok. No: 15/1/A (332) 755 82 36
İZMİR KONYA Merkez Eren Ticaret Azıyçe Mah. Aynayen Sok. No:12/A (332) 353 07 00
İZMİR KONYA Merkez Özcan Soğ. Niğantsay Mah. Kataloz Cd.Ökide Sitesi No:7/B (332) 236 37 37
İZMİR KONYA Selçuklu Özın İstma Soğ Sakanya Mah. Güneşler Cad. No: 38/B (332) 748 65 65
İZMİR KONYA Seydişehir Atarık Etk. Merkez Mah. Hüriyyet Cd. No:2 (262) 414 21 62
İZMİR KUTAHYA Gediz Sener Soğ. Ulu Cami Arkaşı Kapalı Karşı No:22/60 (274) 412 21 77
İZMİR KUTAHYA Merkez Gonca Etk. Cumhuriyet Cd.Akdemirler İşhanı No:59 (274) 216 54 04
İZMİR KUTAHYA Simav Gümmüştepe Adıgöçler Cd. No:4 (274) 513 77 87
İZMİR KUTAHYA Tavşanlı Kavasoğlu Kavaklı Mah. Mutlular Cd. No:7 (274) 614 30 37
İZMİR MALATYA Darendede Yağmur Etk. Feriye Soğ. No:9 (422) 615 26 58
İZMİR MALATYA Merkez Yetkin Teknik Fuzuli Cd. Sını Köprü Sk. Saray Camii Karsiyası No:2 (422) 322 21 48
İZMİR MALATYA Merkez Buz Çam Servis İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5 (422) 321 61 05
İZMİR MANİSA Akhisar Onar Etk. Ragnbey Mah. İSK. No:65 (236) 414 60 83
İZMİR MANİSA Alaşehir Yıldırım Soğ. Soğuksu Mah. Atarık Bl. No: 109 (236) 654 40 39
İZMİR MANİSA Kula Muto Cansu Kurşunlu Mah. Kurşunlu Cd. 126 (236) 816 70 99
İZMİR MANİSA Merkez Büromak Utku Mah. Park Cd. Arusun Paş. No: 113/P-17 (236) 231 29 82
İZMİR MANİSA Saruhanlı Danyel Teknik Atarık Etk. Merkez Mah. Belediye Cd. 41/B (236) 715 08 90
İZMİR MANİSA Saruhanlı Sema Soğ. Atarık Etk. Merkez Mah. 7 Eylül Cd. No:21/B (236) 357 12 00
İZMİR MANİSA Soma Sefa Soğ. Nazım Usluoğlu Cd. No: 28 (236) 614 16 89
İZMİR MANİSA Turgutlu Sarkan Soğ. Yılmazlar Mah. Felek Sk.No:9 (236) 314 57 64
İZMİR MARDİN Kızıltepe Boğa Teknik Soğ. Ufrah Cd. 19 Sk. No:7 (482) 313 36 88
İZMİR MARDİN Merkez Ömeroğlu TicaretPoyraz Mah. Sinema Sok. PTT Karsiyası (482) 511 13 23
İZMİR MARDİN Merkez Paşavalar Ticaret 1. Cd. No:222 (482) 212 16 81

MARDİN Midyat Cemalogulları Cumhuriyet Mah. Bulvar Cd. PTT Karsiyası No:115 (482) 464 19 88
MARDİN Midyat Argan Kardeşler Mardin Cd. Öcağbaşı Karsiyası No:1/A (482) 462 31 50
MARDİN Nusaybin Atom BobinaYıldırım Mah. Selmanpaç Sok. No:9/C (482) 415 18 98
MARDİN Nusaybin Büdün Elektronik Lozan Cd. Petrol Ofisi Karsiyası No:3 (482) 415 61 98
MARDİN Nusaybin Merkez Teknik Karayolları Ankara Bars Cd. (482) 212 83 06
MUĞLA Bodrum Güksel Soğ. Umurca Mah. Uçkuyular Cad. No:66/A (252) 316 51 40
MUĞLA Dalaman Ömer Teknik Merkez Mah. Seykütüne İçin Cad.No:54 (252) 692 48 68
MUĞLA Fethiye Korfor Soğ. Adnan Menderes Bul. Söğközöklü Karsiyası No:30/B (252) 613 61 06
MUĞLA Marmaris Marmaris Teknik Çıldır Mah. 1055K. No:5/B (252) 412 24 72
MUĞLA Merkez Elbo Ltd. Şti. Hüriyyet Cd. No:1/25 (252) 214 18 84
MUĞLA Milas Sen Elektronik Uzun Egememik Cd.Avcılar Sk. No:88 (252) 512 30 50
MUĞLA Ortaca Ühe Üslan Akşayalar Cad. 171 Sk.No:17 (252) 282 31 08
MUĞLA Yatağan Doştılar Bobinaş Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad.No:207/C (252) 572 29 24
MUŞ Merkez Güven Etk. Belediyec Cad. Özcan Paşa No:5 Merkez (436) 212 02 62
MUŞ Merkez Teknik Etk. Yılan Karan Cd.No:3 (534) 460 69 41
NEŞEHİR Merkez Yayıncı Teknik Yeni Mah. Atarık Biv.Sahli Sk. No:31/A (384) 213 08 15
NEŞEHİR Merkez Bülent Teknik Etk. Çarşı Mah. Çarşı Mah.Boş Sok. No:2 (388) 232 42 22
NEŞEHİR Merkez Ayık Ticaret Sarıyer Mah. Pınar Sk. No:10/A (452) 214 22 42
ORDU Catalpağın Tikenyoğlu İstma Merkez Mah. Fatma Cad. No:35/2 (452) 491 30 20
ORDU Fatsa Derya Etk. Sakarya Mah. Ant Cd. No:3/1 (452) 423 67 48
ORDU Ünye Sarı TeknikKalederesi Mah. 20 Temmuz Cad.No:16 (452) 324 82 51
OSMANIYE Düziçi Tormo Soğ. Uzun Bani Mah. Uzun Bani Cad. No:31/A (328) 876 50 62
OSMANIYE Kadiri Yayıncı Teknik Atarık Cad. 5 Sok.No:17 (328) 718 45 62
OSMANIYE Merkez Taş-Kar Sa Alibeyli Mah. Atarık Cd.No:188 (328) 814 55 18
RİZE Cayeli Özer Teknik Eskişarpaç Mah. Çarşabaş Yayı koop. No:3/2B (464) 532 63 81
RİZE Merkez Tipi Teknik Yenişehir Mah. Sarıbaş (464) 217 58 99
RİZE Pazar Tasanım Teknik Karadeniz Cad. No:41/B (464) 418 17 31
SAKARYA Akyazı Ökdem Teknik İnönü Mah. 7002 Sezişen Sok. (264) 614 17 01
SAKARYA Hendek Fersa Teknik M.Bey Mah. Osman Yılmaz Cd.Yazıcı Sok. No:3 (264) 313 89 11
SAKARYA Karapınar SAKARYA Merkez Çarşı Mah. Esen Bey Mah.Boş Sok. No:42/D (264) 212 82 00
SAKARYA Merkez Buzel Kavaylar Cd.76 Yolu/İşhanı Soğ.No:50 (264) 271 84 97
SAMSUN Batra Can Ser Servis Hamam Mah. Atarık Biv. Ekmek Sok.No:7/B (362) 543 55 78
SAMSUN Çarşamba Özgünsoy Soğ. Sarıcaı Mah. Yunus Emre Cd.No:6/B (362) 832 09 09
SAMSUN Havza Demirel Ticaret 25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18 (362) 714 50 33
SAMSUN Merkez Çarbaş Servis Hancıerli Mah. 100 Yılı Biv.No:27/C (362) 446 30 32
SAMSUN Merkez Özevçik Ticaret İstasyon Mah. Cumhuriyet Cd.No:30 (362) 231 00 97
SAMSUN Terme Onur Beyaz Fenik Mah.Emalik Cd. No:11 (362) 876 51 51
SİHRT Merkez Güven Soğ. Yeni Mah. Hani Etendi Cd.No:3/A (484) 224 55 59
SİNOP Merkez Hakan Cezaır Camiikebir Mah. Tüncüoğlu Sok. No:16 (368) 260 12 64
SİNOP Ayancık Yıkay Soğ. Yalı Mah. Sadırcan Cd. No:46 (368) 613 52 12
SİNOP Yıyabattı Hicap Soğ. Ötögar Karsiyası Akmevaz Paşası (368) 315 17 80
SİVAS Merkez Teknik Etk. Atarık Cd. Paşayaz Mah. Bozazır Sk.Valikler Sitesi altı No:3/G (346) 221 77 23
SİVAS Sivas Etk. Erzenin Cd. No:1 (346) 313 89 11
SİVAS Şarşeba Aşık Teknik Çarşı Dükkanları Bazarı Mah. Eyyoş Sk. No:3/D (346) 212 46 40
SİVAS Zara Polat Soğ. Kızılirmak Mah. Hal Üstü No:8 (346) 816 16 34
SİZİRCİ Merkez Çarşamba Doğan Ticaret İstasyon Cad. No:41 (41) 41 21 22
SİZİRCİ Merkez Birecik Karakaş Etk. Meydan Mah. 10 Temmuz Cd.No:91 (41) 652 80 60
SİZİRCİ Merkez Çaylınpaın Yılmaz Etk. Gazı Cd. No:10 (41) 471 46 63
SİZİRCİ Merkez Hafetişi İştirak Ticaret Birecik yolu kavşağı No: 21/A (41) 715 14 74
SİZİRCİ Merkez Yıldırım Etk. Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A (41) 215 51 40
SİZİRCİ Merkez Siverek Çınar Etk. Hasançelebi Mah. Sırt Karabaş Cd. Merkez Psöb (41) 552 81 63
SİZİRCİ Merkez Çula Soğ. 11 Nisan Cd. No:118 (41) 611 46 46
SİZİRCİ Merkez Yalıncı Soğ. Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No:10/D (41) 511 66 53
SİRNAK Merkez İtler Teknik Servis Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B (486) 216 39 03
SİRNAK Beytüşşebek Yiğit Elektronik Çum. Cd. No:39 (486) 311 25 85
SİRNAK Çizir Sendar Elektronik Sam. Mah. Garanti Bankası Arkaşı No:6 (486) 618 21 40
SİRNAK Çizir Him Soğ. İsmetpaşa Mah. No:28 (486) 218 40 40
TEKİRDAĞ Çerkeşli Uzman Tek. Atarık Cd. No:2 (282) 726 49 09
TEKİRDAĞ Çorlu Üstün Teknik Nusretmy Mah. Çömlekçi Sk.No:10/A (282) 651 78 87
TEKİRDAĞ Hayrabolu Poyraz Teknik Hisar Mah. Adalet Sok. No:14 (282) 315 55 48
TEKİRDAĞ Malkara Egemem Teknik Gazibeyli Mah. Yeniyol Sk. No:22/B (282) 427 55 99
TEKİRDAĞ Merkez Ercan Etk. Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No:2 (282) 361 43 95
TEKİRDAĞ Muratlı Hakan Elektronik Muradiye Mah. 100.Yılı Cd.No:6 (282) 261 28 17
TEKİRDAĞ Saray İskon Elektronik Ayazpaşa Mah. Hamam Sok. No:13 (282) 768 59 85
TOKAT Merkez AEG Servis Güllübahar Hatır Mah. G.O.P. Bul. 13 Sk. No:17 (356) 212 74 81
TOKAT Erbaa Hidro Etk. Cumhuriyet Mah. Gazı Bulvarı No:47/A (356) 575 56 01
TOKAT Niksar Atakan Teknik Bağlar Mah. Atarık Biv. No:18/C (356) 527 12 66
TOKAT Turhal Üstün Teknik Çelal Mah. Naci Özdemir Sk.No:3 (356) 317 21 42
TRABZON Akçağabal Topaloğlu Soğ. İnönü Cd. Eski Tek. Yolu No:51 (462) 225 51 98
TRABZON Çarşamba Odak Büro Mak. Ticaret Hacı Bekir Servis Cad. No:13 (462) 821 41 40
TRABZON Merkez Öner Teknik Merkez Cd. Sulhan İşhanı Zemin Kat No:13 (462) 326 53 66
TUNCELİ Merkez Turan Teknik Müğlatay Mah. Boysan Cad. No:11 (428) 212 35 47
UŞAK Merkez Çörek Soğ. Fevzi Çakmak Mah. Cıvırlı Cad. No:17/D (276) 224 10 29
UŞAK Eşme Diker Soğ. Şehit Alibey Mah. Çarşı Camii Altı No:2 (276) 414 51 89
UŞAK Merkez Saçlıoğlu Soğ. İslah Mah. 1.Gümüş Sok.No:11/B (276) 215 69 43
VAN Merkez Ebinç Teknik Şişke Cad. Ates Sok. No:16 (432) 214 31 37
VAN Erciş Öz Kanat Tam. Emniyet karakolu ArkaşıAydımlar iş merkezi No: 14 (432) 351 95 40
VAN Merkez Özusta Tamirat Servisi Mah. Kültür Mir.Çavan Demirciler 1.Sk. No:1/C (226) 216 34 58
YALOVA Alınova Doğan Tek. So Cumhuriyet Mah. E-5 Yarıyolu No:29/A Merkez Durak Karsiyası (226) 461 26 21
YALOVA Merkez İnzatetepe Etk. İstanbul Cd. Bora Sk. No:14 (226) 812 01 60
YALOVA Merkez Sarı Teknik Merkez Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B (226) 812 52 35
YOZGAT Adana Soğ. İstiklal Cd. Şişli Çarşı Mah. No:13 (354) 214 64 12
YOZGAT Merkez Karay Tek. Saray Soğ. Aşağı Notulu Mah. Sakarya Cd.Şişli Soğ. No:3/E (354) 212 40 27
YOZGAT Sorgun Baban Teknik Hastane Cd. No:9/A (354) 415 02 03
YOZGAT Yerköy Tam Güç Elektronik Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103 (354) 516 23 92
ZONGULDAK Alaplı Simit Binajın Rampaşı Çarşı No: 45 (372) 378 09 94
ZONGULDAK Çaycuma Uygur Soğ. Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62 (372) 615 68 07
ZONGULDAK Devrek Aşyan Soğ. Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B (372) 556 85 88
ZONGULDAK Tek. Ereğli Deniz Etk. Dikili Cd. No:32 (372) 316 57 80
ZONGULDAK Kozlu Yalan Teknik Yılan Mah. İstasyon No:14/E (372) 266 28 27
ZONGULDAK Merkez Yağmır Etk. Nizam Cd. İstiklal Sk.Yazıcılar İşhanı No:1 (372) 253 19 59
ZONGULDAK Merkez Özyılmaz Bobinaş Yayla Mah. Kadırga Cad. No:43 (372) 253 09 86

Güncel servis listesi için
(www.servis.com.tr)

GARANTİ BELGESİ

Belge No : Belge Onay Tarihi :

Bu belgenini kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanımına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya aıyıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FIRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :



MALIN

Cinsi : Elektrik Süpürgesi
Markası : ARNICA
Modeli : 147 - Lotus
Bandrol ve Seri No:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :

Tarih / İmza / Kaşe:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Fatura Tarih ve No:

Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

İMALATÇI FIRMA

Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İstanbul
Tel.: (0212) 422 19 10 / 4 Hat (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks: (0212) 422 09 29

www.arnica.com.tr