

# VESTEL ELEKTRIKLİ SÜPÜRGE

## KULLANIM KILAVUZU

### VIVO

1700, 1900

51580768

 ZORLU


**VESTEL**  
teknolojinin türkçesi

## Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar




- Bu kullanma kılavuzu Vivo 1700,1900 modelleri için hazırlanmıştır.
- Bu elektrikli süpürge, elektrikli cihazlarla ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Ancak hatalı kullanım, kişisel yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir. Kullanmaya başlamadan önce, talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere kılavuzu saklayın.
- Bu elektrikli süpürge, ev ortamındaki kuru nesnelere vakumlamak üzere tasarlanmıştır. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde kullanılamaz.
- Farklı amaçlarla kullanımdan doğacak risklerden kullanıcı sorumludur.
- Cihazınızı alışılmadık kullanım koşulları altında kullanmayın ve çalışır durumda bırakıp gitmeyin.
- Hatalı kullanımlardan doğacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu şartlara maruz kalan cihazın garantisi iptal edilir.
- Cihazınız 220 V - 230 V ve 16 Amper'lik sigorta ile korunan bir şebekeye bağlanmalıdır. Aynı hat üzerinde yüksek güçte çalışan başka cihazlar varsa, süpürgeyi çalıştırdığınızda sigorta atabilir. Bunu engellemek için makinenizi düşük emiş gücüyle çalıştırıp, gücü yavaş yavaş artırın.
- Cihazı, toz torbasız ve motor koruma filtresi olmadan çalıştırmayın.
- Uzun süreli temizlik yapacağınız durumlarda, elektrik kablosunu otomatik kablo sarma mekanizmasından tamamen çıkararak (maksimum kordon uzunluğu) kullanın.
- Besleme kablosu herhangi bir şekilde hasar görürse, makara sistemiyle değiştirilmeli ve bu işlem Vestel yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın herhangi bir arızasında, Vestel yetkili servislerine götürün. Yetkili servis dışında yapılan tamirat, bakım vb. işlemler tehlike yaratır ve garantinizin iptaline neden olur.
- Cihazı kor halindeki kül, kırık cam parçası, sivri cisimler ve fotokopi makinesi toneri gibi nesnelere temizlemek için kullanmayın.
- Temizlik, bakım ve toz torbası değişimi öncesinde, cihazın fişini çekin. Cihazınızı sıcak cisimlerden uzak tutun.
- Küçük çocukların bilginiz dışında, cihazı kullanmalarına izin vermeyin. Bilginiz dahilindeki kullanımlarda sorumluluk kullanıcının kendisine aittir. Üretici firma sorumlu değildir.


## Kullanma Talimatları



Emme hortumunun dirseğini, bağlantı yuvasına yerleştirin. Kullanılacak emme aksesuarlarını hortuma veya boruya takın. Emme hortumunun dirseği çıkartılmak istendiğinde, dirsekte bulunan iki adet tırnağa basılarak yukarı çekilmelidir.



Besleme kablosunu çekiniz. Fişi şebeke prizine sokunuz. AÇMA/KAPAMA pedalına basınız.




Güç kontrol düğmesini çevirerek, istenilen emiş gücüne ayarlayınız.

Kullanım durumlarına göre tavsiye edilen emiş gücü seviyeleri:

**Düşük emiş gücü:** Tül ve narin kumaşla

**Orta emiş gücü:** Koltuk ve halı

**Yüksek emiş gücü:** Tahta veya taş yüzeyler



Koltuk aparatı, dar ağızlık ve mobilya fırçasını gövde içindeki aksesuar bölümünde saklayabilirsiniz.

Aksesuarlar, teleskopik boruya veya hortuma takılabilir.


**Koltuk aparatı (1):** Koltuklar ve sandalyeler için

**Dar ağızlık (2):** Dar aralıklar için




**Mobilya fırçası (3):** Mobilyalar için

(Dar ağızlığın ucuna takılmalıdır.)

**Opsiyonel aksesuarlar:** Vestel yetkili servislerinde satılmaktadır.



- Turbo süpürge fırçası (4)
- Otomatik döner başlık (5)
- Ayarlanabilir başlık (6)
- Pürüzsüz yüzeyler için özel başlık (7)





### Kısa süreli molalar:

Cihazı kısa bir süre durdurup dinlenmek istediğinizde, yer süpürme başlığını süpürge gövdesine şekilde görüldüğü gibi takabilirsiniz.

Elektrikli süpürgeyi çalışır durumda bırakmayın.

### Kullanımdan sonra:

- Cihazı AÇMA/KAPAMA pedalından kapatın. 
- Fişi prizden çekin. 
- Ayağınız veya elinizle kablo sarma pedalına basın.
- Besleme kablosu otomatik olarak makinenin tarafından sarılacaktır.


### Park etme:

Park edin, yer temizleme başlığının kancasını, gövdenin altındaki özel yerine takın.

### Toz torbası değiştirme:

Renkli gösterge, toz torbası dolum penceresini tam olarak doldurduğu zaman toz torbasını değiştirin.

## Toz torbası deęiřtirme (Airbox modelleri için ilgili bölümü okuyunuz):



Tařıma sapının arkasındaki kilide basarak kapaęı açın. Kapaęı, řekilde görölen konumda olduęu gibi, kilitleyip sabit kalıncaya kadar yukarı kaldırın.

Toz torbasının aęzındaki kaęit sürgüyü çekerek toz torbasını kapatın. Toz torbasını atmadan önce tařıma sapını toz torbasından çıkarmanız gerekecektir. Bunun için bir elinizle tařıma sapını, dięer elinizle toz torbasını tutup birbirine zıt yönde çekin.

Yeni toz torbasını, toz torbası üzerindeki talimatları dikkate alarak tařıma sapına takın ve gövdenin içine yerleřtirin. Takma işlemi esnasında, kaęit torbaya zarar vermemeye çalıřın. Kapaęı kapatıp hortum dirseęini tekrar hava emiř delięine takın. Yerleřtirme işleminin sonunda hava emiř delięindeki sürgünün açık olduęundan emin olun.

Toz torbalar bir kez kullanılır ve atılır. Birden fazla kullanım, tıkanmıř toz torbası gözenekleri nedeniyle süpürgezinizi performansını düşürür.


### Nasıl kontrol edilir?

- Yer temizleme başlıęını takın.
- Elektrikli süpürgeyi çalıştırınız ve maksimum güce ayarlayın.
- Süpürge başlıęı yerden kalkık durumdayken gösterge, toz torbasını dolu gösteriyorsa, toz torbanızı deęiřtirmeniz gerekmektedir.

**Önemli bilgi:** Eđer çok miktarda ince toz süpürdüyse, toz torbası yüzeyindeki gözenekler daha çabuk tıkanacak ve gösterge, toz torbası dolmadıęı halde dolu gösterecektir. Bu durumda, performansı yüksek tutmak için toz torbanızı deęiřtirin.

\* Elektrikli süpürge toz torbası takılmadıęı takdirde kapaęı kapanmayacak řekilde tasarlanmıřtır.


## Motor koruma filtresinin deęiřtirilmesi




Mikro motor koruma filtresi, antistatik etkili filtredir. Toz torbası blmesindedir. Kafesi ne ekerek aın ve filtreyi deęiřtirin.

### DİKKAT!

Motor koruma filtresi olmadan cihazı kullanmayın. Toz torbasını 5 kez deęiřtirdiđinizde motor koruma filtresini deęiřtirin.



Karbon filtre, kokuları gidermek iin kullanılır. Kokular, toz torbasındaki tozlardan kaynaklanır. Karbon filtreyi ıkarmak iin, Őekildeki gibi yukarıya ekin. Karbon filtre opsiyoneldir ve Vestel yetkili servislerinden temin edilebilir.




**3 katlı zel filtre:** Bu filtre ařađdaki filtrelerin bileřiminden oluřur.

**Sper mikro paracık filtresi:** ok etkili, S- sınıf DIN 24184 standartlarına uygun filtrelidir. % 99, 997 oranında kk organizmaları filtre eder.

**Aktif karbon filtresi:** zel koku giderici filtre.

**Antibakteriyel filtre:** Bakterileri vb. filtre eder.

ıkarmak iin filtreyi Őekildeki gibi ekin. 3 katlı filtre opsiyoneldir ve Vestel yetkili servislerinden temin edilebilir.



## Mikrohijyen egzoz filtresinin deęiřtirilmesi

Egzoz filtresi, kapađın altında bulunur. Toz torbasını 5 kez deęiřtirdiđinizde, egzoz filtresini deęiřtirin. Egzoz filtresi Vestel yetkili servislerinden temin edilebilir.

### **Dikey pozisyon kilidi**

Elektrikli süpürgezin tekerlekleri, özel dizaynı sayesinde, dikey pozisyonda durduğunda kilitlenir. Bu özellik, eğimli yüzeylerde veya merdivenlerde temizlik yapmanızı sağlar.

### **Önemli bilgiler**

#### **Aşırı ısınma korunması:**

Elektrikli süpürgezin, aşırı ısınma durumunda, kendi kendine kapanır. Kapandıktan 15 dakika sonra temizliğe devam edebilirsiniz. Bu süre zarfında, AÇMA/KAPAMA pedalından kapatarak bekleyiniz.

Otomatik kapanma aşağıdaki durumlarda meydana gelebilir:

- Başlık, hortum veya boru büyük bir cisimle tıkanırsa,
- Dolmuş toz torbasıyla kullanılırsa,
- Motor koruma filtresi çok kirliyse,
- Egzoz filtresi çok kirliyse.

Cihaz, bu problem(ler) giderildikten sonra kullanılabilir. Her kullanımdan sonra, cihazınızın parçalarını temizleyiniz. Temizlemeye başlamadan önce, cihazınızın fişini prizden çekiniz.

#### **Yüksek performans için:**

Makinenizin yüksek performansla çalışabilmesi için, Vestel yetkili servislerinden veya Vestel bayilerinden temin edebileceğiniz orijinal toz torbası ve filtreleri kullanın.

Vestel yetkili servislerinden satın alacağınız “toz torbası kiti” içinde;

- 5 adet toz torbası
  - 1 adet motor koruma filtresi
  - 1 adet sünger egzoz filtresi
- bulunmaktadır.







**Onay kodu** : 162900-2510-0016  
**Bölüm** : Section F 25  
**Tarih** : 25.03.2004

**Sertifika onayını veren kurum**

**Adı/Adresi** : VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut  
Merianstraße 28 D-63069 Offenbach

**Tel** : +49-(0) 69 83 06-0  
**Faks** : +49-(0) 69 83 06-555

**İthalatçı Firma: VESTEL**

Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.  
Merkez: Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul  
Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03  
www.vestel.com.tr

**Üretici Firma: Glen Dimplex Deutschland GmbH**

Geschäftsbereich Consumer Products  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach  
Tel : +49 9221 709-0

**Kullanım Ömrü 10 yıldır.**

Cihazımızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (elçazm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

**DANIŞMA MERKEZİ\***  
**444 4 123**

\* Danışma Merkezimiz; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muğla şubelerinde bulunan 0212 alan koduyla ulaşabilirsiniz.



**VESTEL**  
teknolojinin türkçesi