



ØES ÜÁ
ÔUT ÓQJØVÕÒÜÁFÆÏ

ÁÁÁÁ S WŠŠØÆ T OÁS ŠØEXWZW

ØØS ÜÁÔUT ÓØØÆWÕÒÜÁFFÈ

Makinenin Güvenli Bir Şekilde Kullanılması İçin Uyulması Gereken Kurallar:

Kullanmadan Önce

Makineyi kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Makinenin güvenli bir biçimde kullanılması, bakımı ve en iyi verim elde edilebilmesi açısından bu uyarılar önemlidir. Kullanma kılavuzunu gerektiğinde kullanılmak üzere uygun bir yerde saklayınız.

\$ } ^ { | á ò ã * ¢ ^ i k Á

Makinenizin tankında gözle görülür herhangi bir problem varsa, bağlantı kablosu arızalıysa makinenizi lütfen çalıştırmayınız.

- Süpürgeyi yalnızca tip etiketinde belirtilen voltaja sahip bir prize takınız.
- Süpürgenizin özellikle vakum gücü yüksek olduğundan 16 amperlik bir sigorta kullanınız.
- Fakir / Nilco, Süpürgenin belirtilen amacı dışında kullanılması, hatalı kullanılması ve uzman olmayan kişiler tarafından tamir edilmesi halinde ortaya çıkacak problemlerden ve hasarlardan sorumlu değildir.
- Süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce bütün filtrelerin doğru şekilde takılmış olduğundan emin olunuz. Süpürgenizi filterleri takılmadan kullanmayınız.
- Yalnızca orijinal Fakir ~~FA~~ ~~AK~~ filtre ve aksesuarlarını kullanınız.
- Süpürgenize uygun olan filtreler (kağıt filtre, motor koruma filtresi ve mikro toz filtresi), süpürgenizden gereken verimi alabilmeniz için her zaman takılı olmalıdır.
- Süpürgenizin filtre gösterge lambası yanıyorsa, bütün filtreleri kontrol edip temizleyiniz ve talimatlara uygun biçimde takıldığından emin olunuz.
- Süpürgenizin aksesurlarını monte ederken, süpürgenizi temizlerken, tamir ederken fişini mutlaka prizden çıkarınız.
- Gözetiminiz altında olmadan, çocukların süpürgeyi kullanmasına asla izin vermeyiniz.
- Süpürgenizi sağlığa zararlı maddeleri vakumlamak için kullanmayınız.
- Süpürgenizde meydana gelebilecek herhangi bir arızanın giderilmesi için yetkili bir Fakir Teknik Servisi'ne başvurunuz. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar kullanıcının sağlığını tehlikeye sokabilir.

Güvenlik Önlemleri:

- Süpürgenizin fişini prizden çekerken kablosundan asılarak çekmeyiniz.
- Süpürgenizin fişine zarar verecek şekilde fişinin sıkışmasını ve sivri yüzeylerle temas etmesini engelleyiniz.
- Arızalı uzatma kablosu kullanmayınız.
- Süpürgenizin fişini üretici firma tarafından önerilen kablo tipi (H 05 VV – F 2 x 1,0) haricinde başka bir fişle değiştirmeyiniz.
- Süpürgenizin kablosunu ancak yetkili bir Fakir Teknik Servis'i değiştirmelidir.
- Süpürgenizi bakıma başlamadan ve filtrelerini değiştirmeden önce, ayrıca kullandıktan sonra mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Süpürgenizin vakum aparatlarını ve vakum borusunu göz ve kulaklarınızdan uzak tutunuz.
- Süpürgenizi yalnızca kuru vakum için kullanınız. Süpürgenizin ıslak vakum özelliğine sahip olmadığını asla unutmayınız.
- Süpürgenizle sıcak ve parlayıcı maddeleri vakumlamayınız.
- Süpürgenizle cam kırıklarını süpürmeyiniz.
- Süpürgenizle çözücü, patlayıcı özelliği olan hiçbir sıvı ve gaz maddeyi vakumlayınız.
- Süpürgenizi açık havada muhafaza etmeyiniz.
- Süpürgenizin havayla, nemle ya da yüksek ısıyla temas etmesini engelleyiniz.
- Süpürgenizi yalnızca kuru ya da az nemli bir bezle siliniz. Süpürgenizin elektrikli parçalarının (şalter, fiş, soket, elektronik parçalarının vs.) suyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Süpürgenizi Elden Çıkarma Talimatları:

Lütfen süpürgenizi saran paketleme malzemelerini, kullanılmış filtreleri ve kullanım ömrü bittikten sonra süpürgenizi yasal düzenlemelere ve kurallara uygun bir biçimde elden çıkarınız.

- Bulduğunuz yerde, süpürgenizin paketleme malzemelerinin geri dönüşümünü sağlayabilecek kuruluşlar varsa lütfen bu artıkları ilgili yerlere götürünüz.
- Süpürgenizin kullanım ömrü bittikten sonra atık maddelerin bulunduğu yerlere götürmeden önce kullanılmayacak halde olduğuna dair bir belirteç koyunuz.

Montaj

Yönlendirme dirseğini kilitlendiğinden emin oluncaya kadar alt gövdenin ön tarafına doğru itiniz.

Tankın Yerleştirilmesi

Tankı yönlendirme dirseğinin üzerine yerleştiriniz. Tankı, alt tarafındaki yuvalar yönlendirme dirseğinin köşelerine oturacak şekilde kaydırınız. Tankı, beraberindeki iki vida ile yerine takınız.

Yönlendirme Borusunun Yerleştirilmesi

Süpürgenizin kenar köşe aparatı için gerekli olan tutma aygıtını yönlendirme borusu üzerine yerleştiriniz. Yönlendirme borusunu cıvatalarla tanka monte ediniz.

Güç Kaynağının Takılması

Güç kaynağındaki elektrik kablosunu tankın üzerindeki yuvaya takınız.

Aksesuarların Takılması

Kenar köşe aparatını tutma sapına yerleştiriniz.

Aksesuar Takımı

Boru bağlantı parçasını borunun daha geniş olan ucuna takınız.

Süpürgenin Parçalarının Birleştirilmesi

- 1) Vakum hortumu bağlantı parçasını tanka yerleştiriniz.
- 2) Vakum borusunu kilitlenecek biçimde tankın arkasına takınız.
- 3) Vakum hortumunu makinenin en üstünde yer alan kancaya geçirin.
- 4) Kabloyu ucu açık ve daha aşağıda yer alan iki kancaya dolayınız.

Tutamağı Harekete Geçirmek

Tutamağı harekete geçirmek için pedala basınız ve fırça motorunu çalıştırınız. Fırça motoru, Açık/Kapalı şalter "I" pozisyonunu göstermeden devreye girmeyecektir.

Dikkat: Makine dikey pozisyondayken sert zemin fırçasına elektrik gitmez. Zemin fırçasını tekrar yerine takarken vakum borusu sıkıca otumuş olmalıdır. Aksi takdirde zemin vakumu kapalı kalacaktır.

Mikro Tüy Ayarı

Süpürgenizin halı kaplı yüzeyler ve zeminler için kullanılabilecek üç ayrı mikro-tüy ayarı (standart halılar, spiral tüyler ve uzun tüylü halılar) vardır.

Vakum Kontrolü

Vakum ayar bölmesini, süpürgenizin vakumunu istediğiniz şekilde ayarlayabilmek için kullanabilirsiniz.

Süpürgenizi Açmak / Kapatmak

Süpürgenizi çalıştırmak ya da kapatmak için tankın en üstünde sağ tarafta yer alan düğmeye basınız.

Toz Seviyesi Göstergesi

Süpürgenizin kağıt torbasını değiştirmeniz gerektiğinde ya da vakum motoru herhangi bir nesnen tarafından engellendiğinde, filtre değiştirme göstergesi kırmızı bir ikaz ışığı verecektir.

Toz seviyesi göstergesi iki katlı kağıt filtredeki hava akışını gösteren bir düzendir.

Filtre boş ise hiçbir ışık yanmaz.

Filtre dolu ise toz seviyesi göstergesinde kırmızı bir ışık yanacaktır. Bu durumda, filtrenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Eğer süpürgenizle yoğun kül ya da oldukça fazla birikmiş tozları süpürmeye çalıştığınızda, süpürgeniz böyle tozlu bir yüzeye aniden temas haline girdiği için filtre boş olmasına rağmen göstergede kırmızı bir ışık yanabilir. Bu durumda da, kağıt torba değiştirilmelidir. Aksi halde, süpürgenizin vakum gücü ciddi oranda azalacaktır.

Eğer, filtreyi değiştirmenize rağmen toz seviyesi göstergesinde hala kırmızı bir ışık yanıyorsa, süpürgenizin vakumlama sisteminde (yani vakum borusunda, hortumunda vs.) bir tıkanıklık vardır. Tıkanıklığa sebep olan cisim ortadan kaldırıldığında, kırmızı ışık sönecektir.

Tankı Açmak

Süpürgenizin tankını açmak için mandalı çekmeniz gerekmektedir.

Kağıt Torbayı Yerleştirmek

Filtrenin halka kısmını itiniz ve kağıt filtreyi açılır kapanır ağıza yerleştiriniz. Filtrenin karton ucunu tankta yer alan plastik ağıza doğru itiniz. Güvenlik kilidi gereği, tank ancak içerisine kağıt filtre yerleştirilirse kapanacaktır.

Mikro-Toz Filtresinin Değiştirilmesi

Mikro toz filtresi, süpürgenizin kağıt torbasını beş kez değiştirdikten sonra değiştirilmelidir. Tankı açın, aşağı tarafta yer alan mikro toz filtresini yukarıya çekerek yerinden çıkarınız. Bölmeyi açınız ve filtreyi değiştiriniz. Ardından bölmeyi kapatınız ve filtreyi aşağıya doğru tekrar yerine yerleştiriniz.

Süpürgenizden iyi verim almak istiyorsanız, filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi çok önemlidir. Mikro Toz Filtresi ve Motor Koruma Filtresini, Kağıt Filtreyi en çok beş kez değiştirdikten sonra yenilemeniz gerekmektedir.

Motor Koruma Filtresinin Deęiřtirilmesi

Süpürgenizin kaęıt filtresini en az beř kez deęiřtirdikten sonra, eęer gözle görölür bir biçimde kirlendiyse motor koruma filtrenizi de deęiřtirmeniz gerekmektedir. Bu durumda, tankı açın, ařaęı tarafta yer alan motor koruma filtresini ileriye doęru çekerek yerinden çıkarınız. Bölmeyi açınız ve motor koruma filtresini yerinden çıkarınız. Ardından bölmeyi kapatınız ve filtreyi tekrar yerine yerleřtiriniz.

Süpürgenizin Temizlenmesi

Öncelikle, süpürgenizin fiřini prizden çekiniz. Süpürgenizi yalnızca kuru bir bez ya da az nemli bir bezle temizleyiniz. Süpürgenizi asla suya daldırmayınız. Kaęıt filtreyi ortalama beř kez temizledikten sonra süpürgenizdeki filtre kompartmanını hafif nemli bir bezle siliniz.

Elektronik Fırça ve Vakum Gücü Kontrolü

Combivac 1417 model süpürgelerin içerisinde diřli bir kayıř vardır (kayıřı düz deęildir). Fırça motoruna normalden daha fazla yük geldięinde, elektronik olarak devre dıřı kalır. Bu sırada, kırmızı ikaz lambası devreye girecektir. Hemen süpürgenizin fiřini prizden çekiniz ve süpürgenize ařırı güç yüklenmesinin sebebini bulmaya çalıřınız.

Kayıřın ve Döner Fırçanın Yerinden Çıkarılması

Dikkat: Önce süpürgenizin fiřini çekiniz.

Döner fırçayı yerinden çıkarınız. Ardından yeni bir diřli kayıř takınız. Daha sonra fırçaların her iki tarafının da aynı yükseklięe ulařtıklarından emin olduktan sonra fırçayı yerleřtiriniz. Alt plaka yerine iyice oturduktan sonra, arka kolları saat yönünde altmış derece çeviriniz.

Herhangi bir yaralanmayı önlemek için süpürgenizde herhangi bir bakım ya da tamir yapmadan önce süpürgenizin fiřini prizden çekiniz.

TSE Numarası: EN 60335-2-2
Kullanım Ömrü: 10 YIL
Üretici Firma: FAKİR-WERK GmbH & Co
Erişim Bilgileri: INDUSTRIESTRASSE 6, 71665 VAIHINGEN-ENZ
GERMANY

İTHALATÇI FİRMA: SARUHAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
ADRES: MEŞRUTİYET CAD. NO:103 80050 TEPEBAŞI/İSTANBUL
TÜRKİYE
TEL: 0212 2497069
FAKS: 0212 2434856

CE uygunluğunu test eden kuruluş : VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Erişim Bilgileri : Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach