

*Genelde kullanım kılavuzlarını
anlamak için başka bir
kullanım kılavuzu daha gerekir.
Ama burası **Homend**. Serving life.*



DUSTROYER 1206

Elektrikli süpürge

Yeni elektrikli süpürgeinizden dolayı çok heyecanlı olabilirsiniz. Hemen çalıştırıp ortaliğın tozunu attırmak isteyebilirsiniz. Size hak veriyoruz ama başlamadan önce bir ricamız var. Lütfen, sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.



Kullanım kılavuzunda her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yine de yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz. Elektrikli süpürgeinizi bir arkadaşınıza verdiğinizde, bu kılavuzu da beraberinde verirsiniz, süpürgeinizin sağ salim geri dönme ihtimalini de oldukça artırmış olursunuz.


Süpürmeniz hangi parçalardan oluşuyor?




Döşeme ucu




İnce uç



Hepa filtre



Motor koruma
filtresi



Hava çıkış
filtresi



Parfüm

İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde su filtreli süpürgeyle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından su filtreli süpürgeyi, ambalajlarından çıkarın.

Süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen bilgilere göre kullanılmalıdır. Süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce tüm filtrelerin yerine tam olarak takılı olduğundan emin olunuz. Filtresiz temizlik yapmayınız. Süpürgeyi kuru yada az nemli bir bezle siliniz.

Homend Dstroyer, özel motor dizaynı sayesinde elektrik hattında meydana gelen voltaj değişimlerinden etkilenmez.

Bunları biliyor muydunuz?

By-pass sistemine sahiptir.Bu sistemde motor ayrı bir fanla soğutulduğundan, vakum ağızları herhangi bir nedenle kapandığında veya tıklandığında motor sıcaklığı sabit kalmak suretiyle motorun yanması önlenmektedir.

Emilen tozlu hava filtrelenip temizlendikten sonra motor üzerinden geçmeden arka hava çıkış kanallarından dışarı atılır. Motor ise üst gövdeden emilen hava ile soğutulur. Bu nedenle toz birikmesinden meydana gelen aşırı ısınma ve kısa devre ihtimali ortadan kalkarak motorun ömrü uzamış olur.

Süpürge halılardan ve eşiklerden rahat geçmesi için ön teker yukarıda ve sabit olarak dizayn edilmiştir.

Sahip olduğu filtre sistemi sayesinde emerek temizlediği toz zerreciklerini tekrar dışarı atmaz.

Su haznesi paslanmaya, delinmeye ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Parazit önleyici bir sisteme sahip olması nedeniyle; TV., Radyo vb. cihazlarda parazit engelleme özelliği mevcuttur

Su filtreli süpürge parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Süpürgezin onarımı sadece merkez servisimizde yapılmalıdır. Hatalı onarımlar, amaca uygun olmayan ve hatalı kullanımdan doğabilecek hasarlar süpürgezin garanti kapsamından çıkmasına yol açacaktır.

Süpürgenizi nasıl kullanacaksınız?

Aksesuarlar

Uygun aksesuarları takarak standart süpürme ucunun girmediği yerleri temizleyebilirsiniz.

Standart Süpürme Ucu

Bu parça döner mafsallı olup zeminlerin ve mobilya altlarının güçlü bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.

Düz yüzeylerin temizliğinde fırça dışarıda, halı ve halı kaplı yüzeylerin temizliğinde fırça içeride olmalıdır.

İnce Uç

Radyatör araları, köşe ve katlanmış yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Döşeme Ucu

Yastık, şilte, minder, koltuk gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Teleskobik Boru

Teleskobik borunuzu, geniş ucundan çekerek istenilen boya ayarlayınız. Kısaltmak için aynı işlemin tersini uygulayınız.



Kendinizi tehlikeye atmayın:


Süpürgenizin montajına başlamadan önce, asla fişi prize takmayın. Aksi takdirde süpürge, montajı bitmeden çalışabilir, size ve çevrenizdekilere ciddi şekilde zarar verebilir.

Kullanım

Homend su filtreli elektrikli süpürgezin değişik temizleme amaçlarına uygun aksesuarları mevcuttur. İhtiyacınıza uygun aksesuar kullanmaya özen gösteriniz.

Süpürgezin bütün parçaları monte edilmiş olarak size sunulmuştur. Cihazı kullanıma hazırlamak için :

Kilitleme mandallarını açarak (**Şekil 1**) motor bölümünü kaldırınız (**Şekil 2**).



Güvenlik kapağını yerinden çıkartınız (**Şekil 3**).



Su haznesine işaretli yere kadar maksimum 1 L musluk suyu doldurunuz. Dilerseniz hediye olarak verdiğimiz parfümden birkaç damla suya damlatınız (**Şekil 4**).



Lütfen dikkat:

Su haznesi içine koymuş olduğunuz su aşırı kirlendiğinde, temizlik işleminiz bitmemiş de olsa, kirli suyu boşaltıp yerine, maksimum 1,0 lt. temiz su koyunuz.

Motor koruma filtresi hepa filtre ve hava çıkış filtresinin yerinde olup olmadığını kontrol ediniz, ardından güvenlik kapağını yerine yerleştiriniz.

Motor bölümünü güvenlik kapağı üzerine yerleştirip, kilitleme mandallarını kapatınız.

Vakum hortumunun geniş ucunu süpürgedeki vakum ağzına takınız, diğer uca ise uzatma borularının geniş ucunu takınız. Yapacağınız temizlik türüne göre uygun aksesuarları seçip uzatma borularının diğer ucuna takınız.

Fişi prize takınız.

Süpürge kullanıma hazırdır, çalıştırmak için açma / kapama düğmesine basınız (**Şekil 5**).



Süpürge tüm tozları ve kirleri suyun içine çeker. Bu şekilde en iyi filtrasyon sağlanır. Her kullanımdan sonra su haznesinin içindeki suyun dökülerek, temizlenmesi gerekir.

Lütfen dikkat:

Süpürgeyi çalıştırmadan önce bütün filtrelerin, su haznesi ve güvenlik kapağı parçalarının ve diğer parçaların yerinde ve sağlam olup olmadıklarını kontrol ediniz.

Lütfen dikkat:

Süpürgezin temizleme gücü azaldıysa ya da motor ısısının artması gibi anormal durumlarda, fişi prizden çekiniz, borularda, hortumda ve diğer aksesuarlarda bir tıkanma, hasar veya filtresinde kirlenme ya da yırtılma olup olmadığını kontrol ediniz.

Lütfen dikkat:

Her temizlik işleminden sonra, süpürgeyi saklarken, kazanının ve aksesuarlarının temiz ve kuru olmasına özen gösteriniz.

Mekanik Vakum Ayarı

Perde, tül gibi cisimlerin temizliğinde hortumun sap kısmındaki sürgüden, çekiş gücünü ayarlayabilirsiniz (**Şekil 6**).



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Elektrikli süpürgeyi ve güç kablosunu, her kullanımdan önce kontrol etmeyi unutmayın. Herhangi bir hasar fark ederseniz, süpürgeyi kullanmayın.


Kendinizi tehlikeye atmayın:

Özellikle merdivenleri süpürürken, süpürgeyi sizden daha aşağıda bulunan basamaklara koymaya dikkat edin. Böylece denge kaybında süpürgezin üstünüze düşmesini engellemiş olursunuz.

Kullanımdan sonra ve temizlik

Cihazınızı açma / kapama düğmesine basarak durdurunuz ve fişi prizden çekiniz.

Güç kablosu süpürge arkasındaki kablo sarma bölgesine sarılır ve fiş kordona sabitlenir (**Şekil 7**).



Güç kablosu ıslanmış ise kurulandıktan sonra sarılmalıdır.

Kilitleme mandallarını (Şekil 1) açarak, motor bölümünü (Şekil 2) kaldırınız.

Güvenlik kapağını yerinden çıkartınız (Şekil 3) hepa filtre ve diğer parçaları çıkardıktan sonra su haznesindeki kirli suyu dökünüz.

Su haznesi, hepa filtre ve güvenlik kapağını temizleyip kuruttuktan sonra yerlerine takınız. Yerine takarken motor koruma filtresi, Heka filtre ve hava çıkış filtresinin yerinde olup olmadıklarını kontrol ediniz. Herhangi biri eksik ise müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Lütfen dikkat:


Süpürgeyle zemine zarar vermemek için, yer kaplama üreticilerinin tavsiyelerine uyun.

Kendinizi tehlikeye atmayın:

Elektrikli süpürgeyi kullanırken ara vermek isterseniz, lütfen süpürgeyi tamamen kapatın.

Temizlik işlemi bittikten sonra motor bölümünü güvenlik kapağının üzerine yerleştirip, kilitleme mandallarını kapatınız.

Hortum grubunu süpürge üzerindeki askı yerinden süpürge arkasındaki askıya ucu park kızağına takarak kullanılmadığı durumlarda saklayabilirsiniz (**Şekil 8**).



Lütfen dikkat:

Elektrikli süpürgeyi asla kalorifer ve soba gibi doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın ve doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Sürekli yüksek ısı, süpürge parçalarına zarar verebilir.

Lütfen dikkat:

Süpürgeyi daima filtre takılıken çalıştırınız. Aksi halde çekiş gücünde azalma veya motorda arıza çıkabilir.

Lütfen dikkat:

Filtrenizi çamaşır makinasında yıkamayınız.

Lütfen dikkat:

Filtrenizi saç kurutma makinası ile kurutmayınız.

Lütfen dikkat:

Süpürme işiniz bittikten sonra su haznesindeki suyu muhakkak boşaltınız ve hazneyi iyice kurulaştırınız.

Süpürgenize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Her temizlik ve bakımdan önce süpürgenizi kapatıp fişini çekiniz.

Süpürgenizin dışını ve aksesuarları nemli bir bezle siliniz, daha sonra kurulayınız.

Temizlik sırasında aşındırıcı, çizici temizleme maddeleri kullanmayınız.

Hava Çıkış Filtresinin Temizlenmesi

Süpürgenizin arkasında bulunan hava çıkış kapağı altında hava çıkış filtresi bulunmaktadır.

Hava çıkış filtreniz eğer çok kirlenmişse ılık su altında yıkayıp, tamamen kurduğundan emin olduğunuzda yerine yerleştirebilirsiniz. (Hava çıkış filtrenizin yedeklerini müşteri hizmetlerimizden talep edebilirsiniz.)

Filtreyi dikkatlice yerleştirdikten sonra "çıt" sesi gelinceye kadar bastırarak, yerleştiriniz.

HEPA Filtresinin Temizlenmesi

Bu filtre yıkanabilir olduğu için çok tozlanırsa yıkayabilirsiniz. Çok yıpranmış ise müşteri hizmetlerinden temin edeceğimiz yenisi ile değiştiriniz.

Su haznesi içine koymuş olduğunuz su aşırı kirlendiğinde, temizlik işleminiz bitmemiş de olsa, kirli suyu boşaltıp yerine, maksimum 1,0 lt. temiz su koyunuz.

Her temizlik işleminden sonra, süpürgenizi saklarken, kazanının ve aksesuarlarının temiz ve kuru olmasına özen gösteriniz.

Tedarik kaynakları

Elektrik süpürgenizle ilgili tüm aksesuar ve tüketim malzemesi ihtiyaçlarınızı 444 32 45 numaralı telefonda canlı destek bölümünde çalışan arkadaşlarımıza bildirebilirsiniz.

Atma / imha etme

Süpürgenizde kullanılan filtreler, çevreye zararı olmayan materyallerden üretilmiştir. Filtreler kullanım ömrünü doldurduğunda, gönül rahatlığıyla ev atığıyla birlikte çöpe atabilirsiniz.

Gün gelecek elektrikli süpürgenizi, yeni bir modelle değiştirmek isteyeceksiniz. Bu durumda, öncelikle ürününüzün şebeke kablosunu kesip ikiye ayırarak kullanılamaz hale getirmenizi rica ederiz. Daha sonra, süpürgenizi geri dönüşüme uygun bir şekilde imha etmek için bizi 444 32 45 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Süpürgenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Süpürge çalışmıyor.	Fişi tam olarak takılı değil ya da süpürge açık değil.	Fişi prize takın ve süpürgeyi çalıştırın.
	Prizden elektrik gelmiyor.	Süpürgeyi, çalıştığına emin olduğunuz bir prizde deneyin.
	Elektrik kablosunda arıza var.	Merkez servisimize haber verin.
Çekiş gücü düştü.	Çekiş gücü ayar sürgüsünü minimuma getirmiş olabilirsin.	Çekiş gücü ayar sürgüsünü maksimuma getirin.
	Boru ya da hortum tıkanmış olabilir.	Uzun bir çubukla tıkanıklığı açın.
Süpürge eskisi gibi temizlemiyor.	Yer temizleme fırçası zemine uygun değil.	Zemine uygun bir yer temizleme fırçası takın.
	Halı / sert zemin ayar düğmesi doğru konumda değil.	Halı / sert zemin ayar düğmesini, zemine uygun olacak şekilde doğru konuma getirin.
Süpürge çok sesli çalışıyor.	Yabancı madde, zerre vb. maddeler hava yolunu tıkanmış.	Uzun bir ahşap çubuk yardımıyla hava yolundaki tıkanıklığı açın.
Hava çıkış filtresinden, su çıkıyor, motor bölümü ıslanıyor.	Su haznesine maksimum seviyeden fazla su koymuş olabilirsiniz.	Su haznesine 1 litreden fazla su koymayınız.
Süpürge koku geliyor.	Süpürgeyi temizledikten sonra su haznesini ve güvenlik kapağını temizlememiş yada kurutmamış olabilirsiniz	Süpürgeyi temizledikten sonra su haznesini ve güvenlik kapağını iyice temizleyip kurutunuz.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Ne olursa olsun, elektrikli süpürgeyi arızalı olduğu halde kullanmaya devam etmeyin. Sorunu aramadan önce, süpürgeyi kapalı konuma getirin ve fişi prizden çekin.



Lütfen dikkat:

Umarız, sizin için hazırladığımız pratik çözümler tablosu işinize yaramış ve sorununuzu rahatlıkla çözmüşsünüzdür. Aksi takdirde, devam eden herhangi bir sorunda lütfen bizi 444 32 45 numaralı telefonumuzdan arayın. Telefonlarımız ve canlı destek bölümündeki çalışanlarımız 7/24 hizmetinizdedir.

Süpürgenizi güvenle kullanmak sizin elinizde.

Sizin için hazırladığımız bu kılavuzun güvenlik bölümüne bakmazsanız, istenmeyen olaylara (kendinize, çevrenize ya da süpürgenize zarar verme vb.) sebebiyet verebilirsiniz. Böyle bir durumda kalmanızı kesinlikle istemeyiz, yine de bu durumda meydana gelen herhangi bir olayın sorumluluğunu üstlenemeyeceğimizi size bir defa daha hatırlatmak isteriz.

Bugüne kadar elektrikli süpürge kullanımıyla ilgili aklınızda pek çok fikir ve alışkanlık var olabilir. Yine de öğrenmenin yaşı, sınırı, sonu yok. Kazaları ve süpürgenizde meydana gelebilecek zararları önlemek için burada okuduğunuz açıklamalara uymanızı tavsiye ederiz.

Kullanmadan önce

Kendimizi övmeyi pek sevmeyiz ama Homend'den alacağınız her ürünün en güncel teknolojik standartlar ve güvenlik şartlarına uygun olarak üretildiğini hatırlatmak isteriz.

Elektrikli süpürgeniz Avrupa Birliği'nin 93/68/EEC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2004/108/EC düşük voltaj yönergelerine uygun üretilmiştir. Etiket üzerinde CE sembolü, bu standardın garantisidir.

Önemli bilgiler

Elektrikli süpürgenizi çalışır durumda başıboş bırakmayın. Kontrol her zaman sizde olsun. İşiniz bittikten sonra fişi, dikkatlice prizden çekin.

Süpürgenizin bir oyuncak gibi kullanılmasına asla izin vermeyin. Çocukların yakınında etrafı süpürürken normalden daha dikkatli olmaya çalışın.

Elektrikli süpürgenizi sadece kuru olarak iç mekân temizliği yapması için tasarladık. Lütfen sulu temizlik yapmayı ve dış mekânlarda kullanmayı denemeyin. Ayrıca su içine sokmayın ve açık havada saklamayın.

Süpürgenizin aksesuarları için bizim önerilerimizin dışına çıkmamaya gayret edin.

Süpürgeniz herhangi bir sebepten dolayı zarar görürse, lütfen kullanmaya devam etmeyin.

Süpürgenizin elektrik kablosunda herhangi bir hasar görürseniz, lütfen bizi arayın, ürününüzü aldırıp servis hizmetini verelim. Elektrik ciddi iştir, ihmalkârlığa gelmez.

Süpürgenizi kablosundan çekmeyin ya da taşımayın. Kablonun görevi süpürgenizi taşımak değil, ona elektrik götürmektir.

Süpürgenizi prizden çekmeden önce tamamen kapalı konuma getirin ve prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, güvenlik testlerinden geçmiş bir markayı tercih edin.

Süpürgenizin hava girişlerine herhangi bir cismin girmemesine dikkat edin. Hava girişlerinin tıkanması, süpürgenizin çekiş gücünü ve temizleme performansını azaltır.

Elektrikli süpürge kullanımlarında meydana gelen kazaların çoğunun sebebi, süpürgelerin çekiş mekanizmasına ve hareketli parçalarına herhangi bir şeyin sıkışmasıdır.

Lütfen yüzünüzü, saçlarınızı, vücudunuzu süpürgezinin hava giriş / çıkışlarından ve diğer çıkışlardan uzak tutun.

Cihazınız sadece ev içi kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır ve ticari kullanıma uygun değildir. İnşaat temizliğinde ve baca kurumu temizliğinde kullanılmamalıdır.

Ellerinizi ıslaksa, lütfen süpürgeyi kullanmadan önce iyice kurulaşın.

Süpürgeyle merdivenleri temizlemek kolay bir iş değildir. Özellikle merdiven temizliği yaparken daha dikkatli olun.

Süpürgeyi kor, yanan sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanan ya da tüten maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Süpürgeyi sıvı materyallerin (örneğin halı köpüğü), çözücü, eritici, patlayıcı ve yanıcı maddelerin, sert ve keskin cisimlerin (örneğin cam parçaları) ya da yazıcıların toner tozları ve benzer maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Elektrikli süpürgeyi kullanırken elektrik altyapınızdan kaynaklanan bir sorun yaşamamanız için, sigortalarınızın 16 amper gücünde olmasına dikkat edin. Sadece süpürgezinin üzerinde yazan şebeke voltajını kullanın.

Son olarak, elektrikli süpürgeyle ilgili herhangi bir konuda (tamir, bakım vs.) teknik destek almak isterseniz, hemen bizi 444 32 45 numaraları telefonumuzdan arayın. Yetkili olmayan kişilere süpürgeyle ilgili işlem yaptırmanız, her türlü kötü sürprizi ve daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.

Süpürgeyi çalışır halde bırakarak yanından uzaklaşmayın.

Süpürgeyi çocukların kullanmasına ve oynamasına müsaade etmeyiniz.

Süpürgeyi insanların veya hayvanların temizliğinde kullanmayın.

Süpürgezinin güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça bu cihazın, fiziksel, duyuşal ve zihinsel açıdan engelli olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır.

Süpürgeyi aşağıdaki durumlarda kapatın ve fişini prizden çıkarın.

- Aksesuarları monte ederken veya sökerken,
- Süpürgezinin içini sökerken,
- Temizli ve bakım yapmak istediğinizde,
- Süpürgeyle işiniz bittiğinde.

Teknik Özellikler	
Tip	Destroyer 1206
Gerilim (V)	230
Frekans (Hz)	50
Giriş Gücü (W)	2200 Max.
Su hazne kapasitesi (Max)	1L
Kullanım Ömrü (Yıl)	10

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş TÜV Rheinland Uluslararası standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.

Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu No 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulaŐabilecekiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin iŐin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aŐın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bŕylece sonraki gũnlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baŐlayın.

serviste evden alıp eve teslim **ũcretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũ, servisimize ulaŐtırmak isterseniz, bize bir telefon aŐın. Gelelim, ũrũnũ teslim alalım, servis iŐlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. ũstelik bu hizmet iŐin sizden hiŐbir ũcret talep etmeyelim.

maksimum **SERVİS** **SŪRESİ** **48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ũrũnũn, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma sũresi 48 saati (2 iŐ gũnũ) geŐmez. Zamanında yapılmayan hiŐbir iŐ, bizim iŐin iyi bir iŐ deĐildir.

7/24 canlı destek **0212 444 32 45**

Canlı destek hattımızı cep telefonunuz ya da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya'daki sabit hatlardan doĐrudan arayabilirsiniz. DiĐer Őehirlerdeki sabit hat aramalarında, numaramızı baŐına 0212 koyarak Őevirmenizi rica ederiz.

2 yıl garanti

Tũm ũrũnlerimiz, tasarım, ũretim ve daĐıtım aŐamalarında defalarca kontrolden geŐirilir. Yine de ũretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiŐbir ũcret ŕdememe garantiniz 2 yıl boyunca geŐerlidir.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	322 225 60 88
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON	AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	462 230 97 95
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR	384 214 19 00
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA	TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE	464 214 66 72
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN	CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR	384 511 34 10
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.	HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA	224 233 74 39
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE	464 217 90 72
CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN	BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON	462 328 01 75
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE	464 213 16 17
ÇİFT GÜC ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL	YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR	384 213 19 96
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR	384 214 16 99
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.	YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	322 235 23 48
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE	KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON	462 224 22 62
BÜLGÖM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE	462 236 61 42
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY	ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON	464 212 02 06
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM	KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 / MARDİN	462 321 26 26
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA	KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN	462 212 83 06
İSMAIL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
İSMAIL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM	SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA	422 232 04 19
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK	KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
MERAL ELEKTRONİK - ALIRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR	384 341 42 13
NIHAT PARLAK - BIHTER ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE	464 214 84 53
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ	CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR	384 213 23 96
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN	482 312 55 99
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN	482 312 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH	TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALIÇI SOK.NO: 20/B / RİZE	464 214 39 59
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ	ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR	384 471 34 56
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR	SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 367 73 53
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ	ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ	424 212 10 09
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.	GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA	322 211 01 11
ŞENOL SERPEN	ÇAMLIÇA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA	532 343 45 67
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN	TOPHANE MAH. TAŞÇIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE	464 217 90 84
TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ	258 242 85 86
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN	BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR	384 212 20 75
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU	BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 311 26 79
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR	İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 212 16 28

**GARANTİ
BELGESİ
istemeyiz**

**serviste
evden alıp
eve teslim
ücretsiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

Authorised service centres list.

Technical service title	Address	Telephone Number
3 OFIS OTOMASYONU - SEÇÜK GEN	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	322 225 60 88
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON	AYDILIKKİLEHER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	462 230 97 95
ATA BİLİŞİM SANAYE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ KAYSEFİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR	384 214 19 00
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SIS.-ASLAN BAŞÇA	TOPHANE MAH. BARIS CAD. NO: 15/A / RİZE	464 214 66 72
BİLEN BİLGİSAYAR VE KRİTASİYE - OKAN BİLEN	CAMİKEBİR MAH. ATA TÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR	384 511 34 10
BİLGİLİ DÖBETBEVAZ ESYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.	HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA	224 233 74 39
ÇADPAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	TOPHANE MAH. ATA TÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE	464 217 90 72
CEMAAT ÇAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN	BUYUK SANAYİ SİTESİ 7. SOK. 11. BLOK NO: 15 / TRABZON	462 226 01 75
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZİM CEVAHİR	TOPHANE MAH. ATA TÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/2 / RİZE	464 213 16 17
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEL	YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR	384 213 19 96
ÇRAZY TEAM - EMRAN GÖSTERİŞLİ	GÜZELYURT MAH. ÜRĞÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR	384 214 16 99
ERDAL DEVEÇİ - DÖZEV TEKNİK	MUSTAFA PAŞA MAH. GAZETÇİ RAHİM ÖNÜR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.	YURT MAH. 7149 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	322 235 23 48
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE	KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON	462 224 22 62
GÜLKÖM MÜH.BİLGİDİDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO.: 7/4 RİZE	462 226 61 42
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY	ATA TÜRK CAD.SADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON	464 212 02 06
HÜSEYİN OKUTAN - ÖVE ELEKTRONİK İLETİŞİM	KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 / MARDİN	462 221 26 26
İBRAHİMOĞLU İSTİTMA SÖĞÜTMA	KARAYOLLARI ARKASI BARIS CAD. GÜNNAYDIN APT. ALTI / MARDİN	482 212 83 06
İSMAL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
İSMAL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM	SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA	422 232 04 19
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK	KANBURÖĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	PEKER MAH. HAKKI İLİÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATA TÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR	384 341 42 13
NİHA PARLAK - BİTER ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE	464 214 84 54
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKÖZ	CAMİCEDİT MAH. GAZİHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR	384 213 93 96
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU İSTİTMA VE SÖĞÜTMA	ŞANLURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN	482 312 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH	YENİ MAH. ŞANLURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN	482 312 55 99
SABAY SÖĞÜTMA - ENVER DALKILIÇ	ALTIN SU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR	384 471 34 56
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR	SERÇÜKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 224 36 73 53
SANAC ELEKTRONİK - A. CEMALLEDİN SANAC	ÜNİVERSİTE MAH. UHULUSI SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ	424 212 10 09
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SIS.NAK.GİKİR.SAN.VE TİC.	GÜZELYAYLI MAH. ÜBÜR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA	424 212 10 11
ŞENOL SERPEN	ÇAMLIÇA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA	532 343 45 67
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN	TOPHANE MAH. TAŞÇIOĞLU CAMİ KARSISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE	464 212 90 84
TUNÇAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SÖĞÜTMA	UĞANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ	258 242 85 86
UFUK SÖĞÜTMA - ALİ TAŞKIN	BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	GÜZELYURT MAH. ÜRĞÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR	384 212 20 75
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU	BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 311 26 79
YAŞAR SÖĞÜTMA - İLYAS YAŞAR	İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 212 16 28

WARRANTY CARD

NOT REQUESTED

when servicing taking from home and delivering to home free of charge

If you register your product from Homend, com, you will no be requested any document else during any operation. Thus you are not obliged to keep any giftbox, warranty card, or bill

If you want to transport any product you purchased to our service center, just call us. Let us come and take delivery of the product, and after the service work is completed, let us deliver it to the address you request. And what's more, let us don't charge you for this service..

You will not be able to be indifferent to what we will tell.

Congratulations! By purchasing this product, you're qualified to get a good service. Now it's time to get to know each other a little better. Our telephone number by which you can contact us from all over Turkey for 24 hours is 444 32 45. Call us within the shortest time suitable for you, and let us register your product so that you will not have to introduce yourself again and again when you will call us in the following days, and immediately start benefiting from our privileged services.

**when servicing
taking from home and
delivering to home
free of charge**

If you want to transport any product you purchased to our service center, just call us. Let us come and take delivery of the product, and after the service work is completed, let us deliver it to the address you request. And what's more, let us don't charge you for this service..

**7/24
live support
0212 444 32 45**

If you are calling from Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli and Antalya or from mobile phone you can directly dial 444 32 45 but if you are calling from other cities, you should dial 0212 444 32 45

**maximum
SERVICE
TIME
48 hours**

The time for any product you purchased to stay in our service center for reasons such as repair, etc. never exceeds 48 hours (2 working days). Any work that is not carried out on time is not a good work for us.

**2 years
warranty**

All our products are checked many times during design, production and distributing stages. Nevertheless, your warranty not to pay any charge even in the smallest problem resulting from the manufacturing defects applies for 2 years.


Specifications

Type	Dustroyer 1206
Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
Inlet Power (W)	2200 Max.
Water capacity (Max)	1L
Service Life (Year)	10

Importer/Manufacturer reserves the right to change specifications without prior notice.

This device should not be discarded in refuse container since it consists of recyclable parts in accordance with WEEE directive. Please contact Homend Customer Services for recycling this device.



Institution issuing the  Certificate TÜV Rheinland Uluslararası standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.

Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
 Cendere yolu No 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
 T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com

Finally, if you want to get technical support for your vacuum cleaner (repair, maintenance etc.) please call us through 444 32 45. Having repaired your vacuum cleaner by unauthorised persons may bring all types of bad surprises and more serious problems.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The reason of many accidents related with the use of vacuum cleaners are resulted from trapping of an object in suction mechanism and rotating parts.

Please keep away your face, hair, body from air inlet/outlet and other outlets of your vacuum cleaner.

If your hands are wet, please dry them before using the device.

Cleaning stairs with vacuum cleaner is not an easy task. Be especially careful when cleaning the stairs.

Do not vacuum the burning or smoking objects such as hot ash, burning cigarette, match.

Do not use for vacuum cleaner for cleaning liquids (for instance carpet foam), hard and sharp objects (for instance glass shards) or toner dust of printers etc.

Do not pull or carry your vacuum cleaner from its cable. Cable is not designed for carrying but for supplying power.

It is up to you to use your vacuum cleaner safely.

If you do not refer to the safety section of the user guide that we have prepared, you may cause undesired cases (hurt yourself, damage to the environment or vacuum cleaner etc). We never wish you to face with such problems but even so, we want to remind you that we will not be responsible for any incident in such case. You may have many ideas or habits related with the use of vacuum cleaner up to day. Even so, there is no age, limit and end to the learning. To prevent the accidents and damage to your vacuum cleaner we advice you to follow the explanations you have read here.

Before use

We do not want to praise ourselves but, we want to remind you that every product you have bought from Homend are manufactured in accordance with the latest technological standards and safety conditions.

Your vacuum cleaner is produced in accordance with 93/68/EEC Electromagnetic Compatibility of European Union and 2004/108/EC low voltage directives. CE symbol on the label is the warranty of this standard.

Important notes

Children should only be allowed to use this appliance under strict adult supervision

Always switch the appliance off before cleaning, maintenance, emptying, changing filters etc.

Do not cover the main air outlet and by-pass cooling air inlet.

When switched on, do not bring nozzles and tubes near your head. Danger to eyes and ears

Extension cords may only be used if they are in perfect condition.

Always switch the appliance off immediately after use.

Do not unplug the appliance from the mains supply by tugging on the electric cord.

Do not allow the cord to become trapped under furniture, or pull it over sharp edges.

Always switch off the appliance: After cleaning

Before cleaning the drum

Before maintenance

Before Changing the filters

If the electric cord is damaged

If the appliance has improper noises

If the appliance has been dropped and a

damage has been occurred

Do not use to vacuum hot or smouldering

substances; large pieces of glass, solvents

or corrosive liquids; inflammable or explosive

substances.

Do not use on cleaning the animals.

Do not allow the electric parts of the appliance e.g. electrical cord, plug, motor, suction hose, and switch etc. to come into contact with water.

Every question has an answer in life.

Trouble free use of your vacuum cleaner is our primary wish. Even so, we have prepared a list that may help you to overcome simple problems with slight interventions. We hope that it will be useful.

Problem	Probable cause	Solution
My vacuum cleaner does not turn on	The mains cable is not plugged or the vacuum cleaner is not on.	Plug the mains cable and turn on the vacuum cleaner.
My vacuum cleaner does not clean as before.	Overheating protection is active (because of blockage etc.)	Turn off the cleaner, unplug it, remove the cause of overheating and turn it on after 45 minutes.
	No electricity in the wall plug.	Try your vacuum cleaner with wall plug that you resume it is active.
	Mechanical suction regulator can be at minimum level.	Bring mechanical suction regulator to maximum level.
Suction power decreased	Pipe or hose is blocked.	Remove the obstacle with a long wooden stick.
	Surface cleaning nozzle is not suitable for the surface.	Install the floor cleaning nozzle suitable for the floor.
My vacuum cleaner operates loudly.	Carpet/hard surface setting button is not in proper position.	Set the carpet/hard floor setting button to the proper position according to the floor.
	Foreign particles such as dust, particles etc. have blocked the air passage.	Remove the obstacle in the air passage with a long wooden stick.
Water comes out from air outlet filter.	Water level is much more than maximum level.	Do not put water more than 1L.
Bad smell comes from the vacuum cleaner.	After cleaning you did not clean water tank and did not dry it.	Please clean the water tank properly after vacuuming and don't forget to dry.



Do not put yourself in danger:

On no condition continue to use the vacuum cleaner if it is damaged. Before looking for the problem, turn off the device and unplugging it.



Please note:

We hope that the practical solutions table that we have prepared have been useful and you have solved the problem easily. If the problem still persists call us from 444 32 45 number. Our telephones and staff in online support department are ready to serve you 7/24.

Take good care of your vacuum cleaner, you will see its benefits.

Dust particles and dirt may get into your vacuum cleaner's filter over time and may hamper the air flow of your vacuum cleaner. Heading the filter replacement and cleaning periods specified means getting a good performance from your device. If you detect that any filter in your vacuum cleaner has been damaged, replace the filter with a new one immediately.

Do not incur higher damage prices while trying to save money. All filters explained in this chapter are installed to your vacuum cleaner.

Supply resources

You can order all accessories and consumables of your vacuum cleaner to the staff in our online support department from 444 32 45 number.


Disposal

Filter used in your vacuum cleaner are made of environment friendly materials. After the end life of the filters, you may throw them with household waste or dispose. One day you may want to replace your vacuum cleaner with a new one. In this case, we recommend to cut the mains cable of the product and make it inoperable. Then, you can call us through 444 32 45 number to dispose your vacuum cleaner in accordance with recycling.

After use and cleaning

Switch off the appliance and unplug.

Collect the cable and hang to the hook. Make sure the cable is dry (Picture 7).



Open the securing lips and detach the motor housing. After demounting the inner barrel pieces, empty the dirty water. Clean and remount all the pieces and barrel. Check the filter of cone and rubber seal designated by whether it is on the correct place or not. Attach the motor housing and close the securing clips. While unused situations, you can hold the hose tools from nozzle's park hanger place to rear of the vacuum cleaner's nozzle park position.

(Picture 8).



To prevent the floor to be damaged by the vacuum cleaner please follow instructions of the floor coating manufacturers.

Please note:

If you want to give a break during using your vacuum cleaner, please switch off the device completely.

Do not put yourself in danger:

Never place your vacuum cleaner near the direct heat sources such as heater and stove and do not expose is to direct sun lights. Permanent high heat may damage to the parts of your device.

Please note:

Always operate your vacuum cleaner with the filter installed. Otherwise, suction power may decrease or motor can get damaged.

Please note:

Do not wash the filter in the washing machine. Do not dry the filter with hair dryer.

Please note:

If the filter are too dirty or it is no longer possible to be clean, please replace them with new filter. We suggest to change it every six months.

Please note:

Fill the barrel with maximum 1L fresh water by the help of cone. **(Picture 4)**. If you wish, use some perfume that is given by your cleaner.



Please note:

If the water gets dirty, put fresh water into the water tank max 1L. Please don't wait to fresh the water until the cleaning finishes.

Check the filter of cone and rubber seal designated by whether it is on the correct place or not.

Put the cone drum again. Attach the motor housing and close the securing clips. Attach the wide end of the flexible hose to the suction inlet. Attach the desired accessory to the extension tubes.

Plug out cord, plug the appliance to the main. Switch the appliance on **(Picture 5)**.



During cleaning, dust and dirt stored in the drum. Other materials, such as fine powders, filtered with special filters. After every cleaning, empty the barrel and clean.

Please note:

Before you switch on the vacuum cleaner please make sure that all the filters are placed properly.

Please note:

Use the vacuum cleaner only after all filters are in good conditions, dry and installed correctly.

Make sure that air inlets are not blocked in any way.

Mechanical suction regulator

The handle of the flexible hose has a mechanical suction regulator. By moving the suction regulator slide, the suction power can be altered. **(Picture 6)**



Do not put yourself in danger:

Do not forget to check your vacuum cleaner and power cable before each use. If you notice any damage do not use the device.

Do not put yourself in danger:

Never place your vacuum cleaner near the direct heat sources such as heater and stove and do not expose it to direct sun lights. Permanent high heat may damage to the parts of your device.

Please note:

Always operate your vacuum cleaner with the filter installed. Otherwise, suction power may decrease or motor can get damaged.

How to use your vacuum cleaner?

Accessories

You may clean the surface with different accessories according to your require .

Standard brush

Standard brush has a 360 swivelling joint and can be used to clean both carpets and hard floors. For surfaces press the clean both carpets and hard floors. For hard surfaces press the brush button on the standard floor nozzle with brush.

Crevice nozzle

This nozzle is particularly useful for cleaning awkward corners and crevices.

Upholstery nozzle

This nozzle is suitable for furniture, clothing, car seats etc.

Telescopic Tube

You can adjust telescopic tube according to your height, press downward the telescopic tube lock in order to adjust its land.

Do not put yourself in danger: 

Before starting to install the appliance, never plug the mains cable. Otherwise, your vacuum cleaner may start before the installation and injure you and persons nearby seriously.



Usage

There is different accessories for different usage. You may clean the surface with different accessories according to your require .

All the parts of your cleaner are assembled.For preparation :

Open the security clips **(Picture 1)** and detach the motor housing, place it upside down.

(Picture 2).



Remove the cone from the drum (Picture 3).

Before the first usage

First of all, please read this user manual thoroughly. You will see that you have been familiar with your Water filter vacuum cleaner in 10 minutes. Then, remove the components of your vacuum cleaner from its packaging.

This vacuum cleaner should be used according to the instructions stated in this manual. Please check if the local mains voltage corresponds to the electrical ratings shown on the bottom of the vacuum cleaner.

This vacuum cleaner complies with international standards.

Check all the filters correctly in place before using the appliance. Never vacuum without a filter. Clean appliance by wiping it with a damp or dry cloth.

Due to its special motor design the changes of the electric voltage do not affect the appliance.

The appliance has By-pass system. In the system, since the motor has been cooled with separate fan, if the suction inlet closes in a way, the system prevents motor from burning.



Vacuumed dusty air filtered and cleaned directly thrown at from the back exhaust grille without passing through motor, motor has been cooled from the air vacuuming from upper body, this prevents the heating of the motor as well as short circuit, this will make the motor life longer.

Due to the filtering system, vacuumed and cleaned dust particles cannot be thrown out again.

It has the feature of TV/Radio interference suppressor.

In case you notice any part of your vacuum cleaner has been damaged, please immediately call our live support line at 444 32 45. When checking the parts, we request you to pay attention especially to the cable.

Which parts does your vacuum cleaner consist of?



You may be very excited because of your new vacuum cleaner. You may want to start it immediately and clean pair of heels. You are right but we have a request before starting your appliance. Please read the user guide that we have prepared for you carefully.

We have done our best to explain everything clearly in the user guide. We hope that reading once will be sufficient. We recommend to keep the user guide in a safe place in case that you have any question in the future. If you give your vacuum cleaner to your friend, give the user guide as well so that your device will be returned undamaged.



Vacuum cleaner

DUSTROYER 1206



Generally another user guide is
required to understand user guides.
Welcome to **Homend**. Serving life.