

Genelde kullanım kılavuzlarını
anlamak için başka bir
kullanım kılavuzu daha gereklidir.
Ama burası **Homend.** Serving life.




GR3ENPIECE 1208

Elektrikli süpürge

*Yeni elektrikli süpürgenizden dolayı
çok heyecanlı olabilirsiniz. Hemen çalıştırıp
ortalığın tozunu attırmak isteyebilirsiniz.
Size hak veriyoruz ama başlamadan önce
bir ricamız var. Lütfen, sizin için hazırladığımız
bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.*

Kullanım kılavuzunda her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık.
Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yine de yarın öbür gün aklınıza
bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.
Elektrikli süpürgenizi bir arkadaşınıza verdığınızda, bu kılavuzu da beraberinde verirseniz,
süpürgenizin sağ salim geri dönme ihtimalini de oldukça artırılmış olursunuz.

Süpürgeniz hangi parçalardan oluşuyor?



Döşemeli mobilyalar için döşeme aparatı ve fırçası



Yer süpürme fırçası

Halı / sert zemin ayar düğmesi

Süpürgenizi nasıl kullanacaksınız?

Ambalajdan çıkışma

- 1) Elektrikli süpürgenizin tüm parçalarını ambalajından çıkarın.
- 2) 1. sayfada süpürgenizin tüm parçalarını detaylı şekilde gösteren bir liste var. Lütfen bu listeden tüm parçaların tam bir şekilde çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Herhangi bir parça da herhangi bir bozukluk, çizik, kırılma vs. gözüne çarpara, lütfen bizi arayın. Telefon numaramız: 444 32 45.

Montaj



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Süpürgenizin montajına başlamadan önce, asla fişi prize takmayın. Aksi takdirde süpürgeniz, montajı bitmeden çalışabilir, size ve çevrenizdekilere ciddi şekilde zarar verebilir.



1/1

- 1) Öncelikle **Resim 1/1**'de gösterildiği gibi süpürgenizin tutma kolunu, teleskopik borunun üst ucuna sokun. Böylece hortumla teleskopik boruyu birbirine bağlamış olacaksınız.




1/2

- 2) Şimdi **Resim 1/2**'de gösterildiği gibi, yer süpürme fırçasını teleskopik borunun alt ucuna sokun.



1/3

- 3) Şimdi çekiş hortumunu, süpürgenizin gövdesine takabilirsiniz. Bunun için **Resim 1/3**'e bakın. İki parçanın birbirine kilitlenme sesi gelene kadar, hortumu gövdenin içine girecek şekilde itin. Bu sırada kilidin tam olarak solu göstermesine dikkat edin.



1/4

- 4) Şimdi kaba montajı bitirdiğinizde göre teleskopik borunun uzunluğunu boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. **Resim 1/4**'te gösterildiği gibi teleskopik boru kilidini aşağıya bastırın ve arzu ettiğiniz uzunluğu ayarlayın. Ayarlama işinizi bitiktiken sonra, aşağı bastırdığınız teleskopik boru kilidini bırakın. Belirgin bir klik sesi duyacaksınız.



1/5

5) Son olarak, **Resim 1/5**'e bakarak kutudan çıkan aksesuarları tercihinize bağlı olarak teleskopik boru üstündeki aksesuar yuvasına yerleştirebilirsiniz.



1/6

6) Ayrıca süpürgenizin arka kısmında bulunan aparat yuvalarına aparatlarınızı saklayabilirsiniz (**Resim 1/6**).

Elinize sağlık, elektrikli süpürgeniz artık kullanımınıza hazır.

Süpürme



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Elektrikli süpürgenizi ve güç kablosunu, her kullanımından önce kontrol etmeyi unutmayın. Herhangi bir hasar fark ederseniz, süpürgenizi kullanmayın.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Özellikle merdivenleri süpürürken, süpürgenizi sizden daha aşağıda bulunan basamaklara koymaya dikkat edin. Böylece denge kaybında süpürgenizin üstünüze düşmesini engellemiş olursunuz.




Lütfen dikkat:

Süpürgeyi sadece tüm filtrelerin sağlam, kuru ve düzgün şekilde takılı olduğunda kullanın. Hava girişlerinin hiçbir şekilde

tıkanmamış olduğundan emin olun.

1) Süpürgenizin güç kablosunu, sarı işaretin görenе kadar dışarı çekin (**Resim 2/1**).

2) Şimdi, süpürgenizin fişini koruma kontağı olan bir prize takabilirsiniz.




2/1

3) Süpürgenizin güç kablosundaki kırmızı işaret, kabloyu fazla çekmiş olduğunuzu gösterir. Lütfen bu durumda otomatik kablo toplama düğmesine basarak (**Resim 2/2**), güç kablosunu tekrar sarı işaretin görüneceği uzunluğa getirin. Böylece güç kablosunun kopmasını, fazla ısınmasını ve muhtemel elektrik çarpmalarını engelleyebilirsiniz.



2/2

4) Süpürgenizi, **Resim 2/3**'de gösterildiği gibi hali / sert zemin ayar düğmesini kullanarak, zemine uygun biçimde ayarlayın.



2/3

Lütfen dikkat:

Süpürgenizle zemine zarar vermemek için, yer kaplama üreticilerinin tavsiyelerine uyun.



3) Resimde görüldüğü gibi güç kablosunu toplamak için, kablo toplama düğmesine basın. (**Resim 3/1**)



1) Fisi prize taktiktan sonra **Resim 2/4**'de gösterildiği gibi süpürgenizi açma kapama düğmesini kullanarak açın.



2) **Resim 2/5**'da gösterildiği gibi süpürgenizin çekış gücünü, temizleyeceğiniz alana göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca **Resim 2/6**'de gösterildiği gibi ek hava regülörüyle, süpürgenizin çekış gücünü hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. (Bu özellik, yanlışlıkla süpürgenizin içine çektiğiniz nesnelerin rahat bir şekilde dışarı çıkmasını sağlar).

Kapatma

Kendinizi tehlkiye atmayın:

Elektrikli süpürgenizi kullanırken ara vermek isterseniz, lütfen süpürgenizi tamamen kapatın.

1) Temizliğiniz bittiğinden sonra, süpürgenizi öncelikle açma / kapama düğmesinden kapatın (**Resim 2/4**).

2) Şimdi fisi güvenle prizden çekerler. Bu sırada fisi elinizle tutup çekin. Kabloyu çekerseniz, zarar verebilirsiniz.

Kendinizi tehlkiye atmayın:

Süpürgenizin otomatik kablo toplama özelliğini kullanırken, lütfen kablonun ucundaki fisi elinizde tutmaya özen gösterin. Böylece geri çektiğiniz kablonun, sizin ve çevrenizdekilerin ayağına dolanmasını ya da etraftaki eşyaları düşürmesini engellersiniz.

Taşıma ve saklama



Lütfen dikkat:

Elektrikli süpürgenizi taşıırken, yanlışlıkla toz kutusunun kilidine basmamaya dikkat edin.

Süpürgenizi taşımak istediğinizde, sizin için tasarlanmış olduğumuz taşıma sapını kullanabilirsiniz.

Süpürgenizi kısa bir süre için bir yere kaldırırmak istediğinizde, **Resim 4/1**'de gösterildiği gibi, park kancasını park tutma birimine asabilirsiniz.

Süpürgenizi uzun süre duracı bir yere kaldırırmak istediğinizde (kullanımınızın ardından bir sonraki kullanıma kadar)

teleskopik boruyu **Resim 4/2**'de gösterildiği gibi, süpürgenizin altındaki yuvaya monte edebilirsiniz. (Bu sırada teleskopik borunun tamamen kapalı olmasını tavsiye ederiz).

Süpürgenizi çok uzun süre kullanmamaya karar verirseniz (örneğin tatile ya da yazlığa gittiğinizde) toz torbasını tamamen boşaltın ve içeriğini düzgün şekilde atın / imha edin.

Süpürgenizi her zaman serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.

Lütfen dikkat:

Elektrikli süpürgenizi asla kalorifer ve soba gibi doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın ve doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Sürekli yüksek ısı, süpürgenizin parçalarına zarar verebilir.

Süpürgenize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Toz torbasını boşaltma

Lütfen dikkat:

Toz torbasını değiştirmeye başlamadan önce süpürgenizi kapatmayı ve fişi prizden çekmeyi unutmayın. Böylece tozun süpürgenizin içine girmesini ve zarar vermesini engelleyiniz.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi daima toz torbası takılı olarak çalıştırınız.

Lütfen dikkat:

Toz torbasını takmayı unuttığınızda veya yanlış taktığınızda, toz kapağı tamamen kapanmayabilir.

1) Esnek hortumu çıkardıktan sonra, ön kapağı açınız. (**Resim 5/1**).



5/1

2) Toz torbasının desteğini doğru pozisyon'a çeviriniz(**Resim 5/2**).



5/2

3) Toz torbasını yeni torba ile değiştirmek için bulunduğu yerden eski torbayı çıkartınız (**Resim 5/3**).



5/3

4) Kağıt torba tozla dolduğunda torbayı yenisiyle değiştiriniz (**Resim 5/4**).



5/4

Lütfen dikkat:

Her süpürmeden önce toz torbanızın dolu olup olmadığını kontrol ederek süpürmeye başlayınız, böylece süpürgenizin çekış gücünün her zaman ilk günkü gibi kalmasını sağlarsınız. Ama insanlık hâli, bu işlemi unutabilir ya da her defasında yapmaya üşenebilirsiniz.





Bu durumda, ürün üzerindeki toz torbası DOLU gösterge ışığı yandığında (**Resim 5/5**), toz torbasını kesinlikle değiştirmeniz gerekmektedir.

Filtre değiştirme ve temizleme

Toz parçaları ve kir zerreleri, zaman içinde süpürgenizin filtrelerine yerleşebilir ve süpürgenizin hava akımını olumsuz etkileyebilir. Belirttiğimiz temizleme ve filtre değiştirme sürelerini dikkate almanız, süpürgenizden iyi verim almanız demektir.

Süpürgenizdeki herhangi bir filtrenin hasar gördüğünü fark ettiğinizde, filtreyi hemen yenisiyle değiştirin. Tasarruf yapacağım derken daha fazla masrafa girmeyin. Bu bölümde size tanıtabileceğimiz tüm filtreler, süpürgenize monte edilmişdir.



Green motor koruma滤网 (**Resim 6/1**)
HEPA dışa üfleme滤网 (**Resim 6/2**)

Lütfen dikkat:

Hayatta hiçbir madde sonsuza kadar kullanılamaz. Filtreniz temizlenemeyecek kadar kirlendiğinde, lütfen yenisiyle değiştirin.

- **Temizleme:** Green motor koruma滤网 ve HEPA dışa üfleme滤网 ayda en az bir defa temizlemenizi tavsiye ederiz.

- **Değiştirme:** HEPA滤网 6 ayda bir değiştirmelisiniz. Filtreyi en son ne zaman değiştirdiğinizi hatırlamak zor olabilir. Not almanız, işinizi kolaylaştırabilir.


Green Motor koruma滤网'ı temizleme/değiştirme

- 1) Toz torbasını yukarı doğru çekiniz.
- 2) Şimdi filtrenin yumuşak süngere benzeyen parçasını rahatlıkla çıkarabilirsiniz (**Resim 7/1**).



3) Motor koruma滤resi hafif kirlenmişse, her iki parçasının üstüne hafifçe vurarak temizleyebilirsiniz.

4) Eğer motor koruma滤resinin her iki parçası da yoğun şekilde kirlenmişse, bunları herhangi bir temizlik malzemesi kullanmadan bir duş başlığı altında bol suyla iyice yıkayın (**Resim 7/2**).



Motor koruma滤resini tekrar kullanmadan önce, oda sıcaklığında en az 15 saat kurumaya bırakın (**Resim 7/3**).

5) Şimdi motor koruma滤resini doğru şekilde yuvasına yerleştirin.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi daima filtre takılıyken çalıştırınız. Aksi halde çekis güçünde azalma veya motorda arıza çıkabilir.

Lütfen dikkat:

Filtrenizi çamaşır makinesinde yıkamayınız.

Lütfen dikkat:

Filtrenizi saç kurutma makinesi ile kurutmayınız.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi bez torba ile kullanırsanız, torbanızı kuru temizlemenizi öneririz, su ile yıkamanız halinde torbanızın gözenekleri tıkanabileceği için süpürgenizin çekisinde kayıp olacaktır.


Lütfen dikkat:

Süpürgenizin bez torbasını temizlemeniz gerekiğinde, bez torbanızın alt kısmındaki sürgülü mandalı çıkararak içindeki çöp kutusuna dökebilir/ sert bir zemine hafifçe vurarak temizleyip, gözeneklerinin açılmasını sağlayabilirsiniz.

HEPA滤resini temizleme/değiştirme

1) Elektrikli süpürgenizi açma kapama düğmesinden kapatın ve fişten çekin.

2) HEPA滤resini koruma kapak mandalından yukarı doğru çekerek çıkarınız, daha sonra HEPA'yı yukarıya çekiniz (**Resim 8/1**).



3) Şimdi HEPA滤resini rahatlıkla çıkarabilirsiniz (**Resim 8/2**).

4) Hepa滤resini hafifçe üstüne vurarak temizleyin. Eğer filtreniz çok kirlendiysse, yeni bir hepa滤resi ile değiştiriniz, hepanız yoksa Homend çağrı merkezini aramanız halinde size paketi açılmamış hepa filterini gönderebiliriz.

5) Temizlediğiniz ya da değiştirdiğiniz HEPA滤resini, çıkardığınız gibi rahatlıkla takabilirsiniz.

6) Son olarak, filtre kapağını tekrar yerine yerleştirin, klik sesini duyduğunuzda kapağın yerine oturduğuna emin olabilirsiniz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Süpürgenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Süpürgem çalışmıyor.	Fişi tam olarak takılı değil ya da süpürgeniz açık değil.	Fişi prize takın ve süpürgenizi çalıştırın.
	Prizden elektrik gelmiyor.	Süpürgenizi, çalıştığına emin olduğunuz bir prizde deneyin.
	Elektrik kablosunda arıza var.	Merkez servisimize haber verin.
Çekış gücü düştü.	Toz kabı / torbası dolu ya da tıkanmış.	Toz kutusunu boşaltın / temizleyin / yenileyin.
	Boru ya da hortum tıkanmış.	Uzun bir ahşap çubukla tıkanıklığı açın.
	Filtreler kirli.	Kirlenen filtreleri temizleyin / değiştirin.
Süpürgem nedense eskisi gibi temizlemiyor.	Yer temizleme parçası zemine uygun değil.	Zemine uygun bir yer temizleme parçası takın.
	Halı / sert zemin ayar düğmesi doğru konumda değil.	Halı / sert zemin ayar düğmesini, zemine uygun olacak şekilde doğru konuma getirin.
Süpürgem çok sesli çalışıyor.	Yabancı madde, zerre vb. maddeler hava yolunu tıkmış.	Uzun bir ahşap çubuk yardımıyla hava yolundaki tıkanıklığı açın.
Süpürgem aşırı isınıyor.	Toz torbası / kutusu dolu.	Toz torbasını / kutusunu temizleyiniz.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Ne olursa olsun, elektrikli süpürgenizi arızalı olduğu halde kullanmaya devam etmeyin. Sorunu aramadan önce, süpürgenizi kapalı konuma getirin ve fişi prizden çekin.



Lütfen dikkat:

Umarız, sizin için hazırladığımız pratik çözümler tablosu işinize yaramış ve sorununuzu rahatlıkla çözmüşsunuzdur. Aksi takdirde, devam eden herhangi bir sorunda lütfen bizi 444 32 45 numaralı telefonumuzdan arayın. Telefonlarımız ve canlı destek bölümündeki çalışanlarımız 7/24 hizmetinizdedir.

Tedarik kaynakları

Elektrik süpürgenizle ilgili tüm aksesuar ve tüketim malzemesi ihtiyaçlarınızı 444 32 45 numaralı telefondan canlı destek bölümünde çalışan arkadaşımıza bildirebilirsiniz.

Atma / imha etme

Süpürgenizde kullanılan filtreler, çevreye zararı olmayan materyallerden üretildi. Filtreler kullanım ömrünü doldurduğunda, gönül rahatlığıyla ev atığıyla birlikte çöpe atabilirsiniz.

Gün gelecek elektrikli süpürgenizi, yeni bir modelle değiştirmek isteyecəksiniz. Bu durumda, öncelikle ürününüzün şebeke kablosunu kesip ikiye ayırarak kullanılamaz hale getirmenizi rica ederiz. Daha sonra, süpürgenizi geri dönüşüme uygun bir şekilde imha etmek için bizi 444 32 45 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz.

Süpürgenizi güvenle kullanmak sizin elinizde.

Sizin için hazırladığımız bu kılavuzun güvenlik bölümüne bakmazsanız, istenmeyen olaylara (kendinize, çevrenize ya da süpürgenize zarar verme vb.) sebebiyet verebilirsiniz. Böyle bir durumda kalmanızı kesinlikle istemeyiz, yine de bu durumda meydana gelen herhangi bir olayın sorumluluğunu üstlenemeyeceğimizi size bir defa daha hatırlatmak isteriz.

Bugüne kadar elektrikli süpürge kullanımıyla ilgili aklıınızda pek çok fikir ve alışkanlık var olabilir. Yine de öğrenmenin yaşı, sınırı, sonu yok. Kazaları ve süpürgenizde meydana gelebilecek zararları önlemek için burada okuduğunuz açıklamalara uymanızı tavsiye ederiz.

Kullanmadan önce

Kendimizi övmeyi pek sevmeyiz ama Homend'den alacağınız her ürünün en güncel teknolojik standartlar ve güvenlik şartlarına uygun olarak üretildiğini hatırlatmak isteriz.

Elektrik süpürgeniz Avrupa Birliği'nin 93/68/EEC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2004/108/EC düşük voltaj yönergelerine uygun üretilmiştir. Etiket üzerinde CE sembolü, bu standardın garantisidir.

Önemli bilgiler

Elektrikli süpürgenizi çalışır durumda başıboş bırakmayın. Kontrol her zaman sizde olsun. İşiniz bittikten sonra fişi, dikkatlice prizden çekin.

Süpürgenizin bir oyuncak gibi kullanılmasına asla izin vermeyin. Çocukların yakınında etrafı süpürürken normalden daha dikkatli olmaya çalışın.

Elektrikli süpürgenizi sadece kuru olarak iç mekân temizliği yapması için tasarladık. Lütfen sulu temizlik yapmayı ve dış mekânlarda kullanmayı denemeyin.

Süpürgenizin aksesuarları için bizim önerilerimizin dışına çıkmamaya gayret edin.

Süpürgeniz herhangi bir sebepten dolayı zarar görürse, lütfen kullanmaya devam etmeyin.

Süpürgenizin elektrik kablosunda herhangi bir hasar görürseniz, lütfen bizi arayın, ürününüze aldırip servis hizmetini verelim. Elektrik ciddi iştir, ihmalkârlığa gelmez.

Güvenlik bilgileri

Süpürgenizi kablosundan çekmeyin ya da taşımayın. Kablonun görevi süpürgenizi taşımak değil, ona elektrik götürmektir.

Süpürgenizi prizden çekmeden önce tamamen kapalı konuma getirin ve prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

Süpürgenizin güç kablosunu prizden çıkardıktan sonra otomatik kablo sarma özelliğini güvenle kullanabilirisiniz. Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, güvenlik testlerinden geçmiş bir markayı tercih edin.

Süpürgenizin hava girişlerine herhangi bir cismin girmemesine dikkat edin. Hava girişlerinin tıkanması, süpürgenizin çekiş gücünü ve temizleme performansını azaltır.

Elektrikli süpürge kullanımlarında meydana gelen kazaların çoğu sebebi, süpürgelerin çekiş mekanizmasına ve hareketli parçalarına herhangi bir şeyin sıkışmasıdır.

Lütfen yüzünüzü, saçlarınızı, vücutunuzu süpürgenizin hava giriş / çıkışlarından ve diğer çıkışlardan uzak tutun.

Elleriniz ıslaksa, lütfen süpürgenizi kullanmadan önce iyice kurulayın.

Süpürgeyle merdivenleri temizlemek kolay bir iş değildir. Özellikle merdiven temizliği yaparken daha dikkatli olun.

Süpürgenizi kor, yanmış sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmış ya da tüten maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Süpürgenizi sıvı materyallerin (örneğin halı köpüğü), sert ve keskin cisimlerin (örneğin cam parçaları) ya da yazıcıların toner tozları ve benzer maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Süpürgenizi toz kutusu, hava çıkış滤resi veya motor滤resi takılı değilken asla kullanmayın. Aksi takdirde süpürgenize ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Kullanım sırasında aşırı ısınma ve yaralanmaları önlemek için güç kablosunun 2/3 kısmını (4 metre) kullanmanız öneriz. Bu kısım, kablınızda sarı renkle işaretlenmiştir.

Elektrikli süpürgenizi kullanırken elektrik altyapınızdan kaynaklanan bir sorun yaşamamanız için, sigortalarınızın 16 amper gücünde olmasını dikkat edin. Sadece süpürgenizin üzerinde yazan şebeke voltajını kullanın.

Son olarak, elektrikli süpürgenizle ilgili herhangi bir konuda (tamir, bakım vs.)

teknik destek almak isterseniz, hemen bizi 444 32 45 numaraları telefonumuzdan arayın. Yetkili olmayan kişilere süpürgenizle ilgili işlem yaptırmanız, her türlü kötü sürprizi ve daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.

Teknik Özellikler

Tip	Greenpiece 1208
Gerilim (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Giriş Gücü (W)	1600
Çekिş Gücü (W)	350
Kullanım Ömrü (Yıl)	10

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş TÜV SÜD Product Service GmbH / Ridler str. 65 80339
Munchen/GERMANY

T +49 89 50 08 40 F +49 89 50 08 4222

Homend adına üreten firma Kingclean Electric Company Ltd Xiang Yang Road 1,
Suzhou New District Jiangsu P.R.C.

T +86 512 680 76 728 F +86 512 682 57 936 Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu No 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saatı bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizlere aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

*serviste evden alıp eve teslim **Ücretsiz***

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyeceğiz.

7/24 canlı destek **0212 444 32 45**

Canlı destek hattımızı cep telefonunuz ya da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya'daki sabit hatlardan doğrudan arayabilirsiniz. Diğer şehirlerdeki sabit hat aramalarında, numaramızı başına 0212 koyarak çevirmenizi rica ederiz.

*maksimum **SERVİS** **SÜRESİ** **48 saat***

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saatı (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

2 yıl garanti

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA AYDINLİKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	322 225 60 88 462 230 97 95
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA BİLEN BİLGİSAYAR VE KİRTASIYE - OKAN BİLEN BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ. ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR ÇİFT GÜC ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİSLİ ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC. FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM İBRAHİMOĞLU İSİTMA SOĞUTMA İSMAIL ÜNLÜ İSMAIL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL MSK TURİZM SANVE TİC. LTD.ŞTİ. NİHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU İSİTMA VE SOĞUTMA RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU İSİTMA VE SOĞUTMA RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALDEDİN SANAÇ SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.Gİ.KIR.SAN.VE TİC. ŞENOL SERPEN SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR	YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMELEN SOK. NO: 10 / BURSA TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKI İSBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 / MARDİN KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDİN APT. ALTI / MARDİN ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA SARİCİOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA KANBUROLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALİÇİ SOK. NO: 20/B / RİZE ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZİĞ GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO: 46 / ADANA ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA TOPHANE MAH. TAŞÇIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ BAHÇELİEVLER MAH. ABDÜ İPEKİÇ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	424 238 51 67 322 235 23 48 462 224 22 62 462 326 61 42 464 212 02 06 462 321 26 26 482 212 83 06 236 713 31 62 422 232 04 19 464 217 74 97 236 232 11 89 464 246 26 65 384 341 42 13 464 214 84 53 384 213 23 96 482 312 55 99 482 312 55 99 464 214 39 59 384 471 34 56 224 367 73 53 424 212 10 09 322 211 01 11 532 343 45 67 464 217 90 84 258 242 85 86 384 511 58 31 384 212 20 75 384 311 26 79 384 212 16 28

**7/24
canlı destek
0212 444 32 45**

Canlı destek hattımızı cep telefonunuz ya da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya'daki sabit hatlardan doğrudan arayabilirsiniz. Diğer şehirlerdeki sabit hat aramalarında, numaramızı başına 0212 koyarak çevirmenizi rica ederiz.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satin aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaşım isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyeceğim.

If you want to transport any product you purchased to our service center, just call us. Let us come and take delivery of the product, let us complete work in completed, let us deliver it to the address you requested. And what's more, let us don't charge you for this service.

If you are calling from İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli and Antalya or from mobile phone you can directly dial 444 32 45 but if you are calling from other cities, you should dial 0212 444 32 45

when servicing taking from home and delivering to home free of charge

0212 444 32 45 live support

Technical service title	Address	Telephone Number
3 S OFİ OTOMASİONU - SELÇUK GEN	AVDİNKEVLER MAH. 68006 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	462 230 97 95
ATA BLİSİM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	ENI KASESELİ CAD. NO: 1/B / NEŞEHİR	464 214 19 00
BLİN BLİSİM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	TOPHANE MAH. BARSİ CAD. NO: 15/A / TRABZON	384 511 34 10
GADİS RİZEL ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	HODEANGIL MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MLESKİ LİSESİ ALTı NO: 3 / RİZE	464 212 90 72
GÜL GÜL ELEKTRONİK - KAZIM CEVHİR	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İSTANBUL SOK. NO: 3 / TRABZON	462 328 01 75
EDEMI DEVECİ - ÖZDEŞ TEKNİK	BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK. 11. BLOK NO: 15 / TRABZON	322 235 23 48
FUD ENERJİ ELEKTRONİK - İLETİŞİM	YURT MAH. 72439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	462 224 22 22
İMAMI ÜNİD - FAVORİ İLETİŞİM	KARAOĞLAR AKRASİS CAD. ÜNİVERSİTET ALTI / MARİDİN	462 321 26 26
KEMERKAYA MAH. MİMEHET SOK. NO: 4/1 / MARİDİN	464 212 02 06	
KÜMDÜZÜLÜ SOK KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97	
KENAN AVCI - AVCİ ELEKTRONİK	KANBURYİET CAD. AHMET KOŞLUZHAN NO: 13/A ZEMİN KAT / RİZE	384 341 42 13
MİMAR BALKAN - BALBAN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOŞLUZHAN NO: 52 / NEŞEHİR	464 214 84 53
NİHAİ PARLAK - BİHİTER ELEKTRONİK	GAZİPAŞA MAH. GAZİAHMET CAD. NO: 10 / RİZE	384 213 23 96
MSK TÜRKÜM SANAYİ TİC LTD.ŞTİ.	SARCİDOLU MAH. MIZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MARMARA	464 212 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - İŞLAN ABDURRAH	YENİ MAH. SANALURA CAD. ECE PSİ. NO: 7-B / MARİDİN	464 214 39 59
SABAB YÖNETİM - ENVER DALKILIĆ	TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. VİZYONLU SOK. NO: 20/B / RİZE	464 212 55 99
SDAK UZUN - MİCRMARCOM İLGİSABÄR	ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEŞEHİR	384 471 34 56
SEÇİL SOĞUTMA - A. CEMALİEDDİN SANAC	SELEKÜREY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 217 73 53
SEÇİL ELEKTRONİK - İYİS NAKİP İLKIR SANAYİ	UNİVERSİTE MAH. HÜLÜSİ SAVİN CAD. NO: 88 / ELAZİG	424 212 01 09
ŞENOL SERPEN	GAZİYEMLİ MAH. ÜĞURLU MÜMÜCÜ BUL. AKMAMAR SİTESİ B BLOK NO: 46 / ADANA	384 511 58 31
TUNCAY KURTULU - ÇAĞLAŞAN SOĞUTMA	ÇAMLIÇA MAH. BABACAN CAD. NO: 52/B / BURSA	532 343 45 67
ÜFRİK SOĞUTMA - ALİ İAKSİNİ	GAZİYEMLİ MAH. ÜĞURLU MÜMÜCÜ BUL. AKMAMAR SİTESİ B BLOK NO: 46 / ADANA	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	BAHÇELİ MAH. DR.GÜP CAD. NO: 37/A / NEŞEHİR	384 212 20 75
VİZERGÜLÜ ELEKTRONİK - MÜSTAFİ VİZERGÜLÜ	BAHÇELİ MAH. NEŞEHİR CAD. NO: 22 / NEŞEHİR	384 211 26 79
YASAR SOĞUTMA - İLYAS YASAR	İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEŞEHİR	384 212 16 28

Authorised service centres list.

Warranty 2 years

The time for any product you purchased to stay in our service center for reasons such as repair, etc. never exceeds 48 hours (2 working days). Any work that is not carried out on time is not a good work for us.

MAXIMUM SERVICE TIME 48 HOURS

Congratulations! By purchasing this product, you're qualified to get a good service. Now it's time to get to know each other a little better. Our telephone number by which you can contact us from all over Turkey for 24 hours is 444 32 45. Call us within the shortest time suitable for you, and let us register your product so that you will not have to introduce yourself again and again when you will call us in the following days, and immediately start benefiting from our privileged services.

You will not be able to be indifferent to what we will tell.

All our products are checked many times during design, production and distributing stages. Nevertheless, your warranty not to pay any charge even in manufacturing defects applies for 2 years.

If you are calling from Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Kocaeli and Antalya or from mobile phone you can directly dial 444 32 45 but if you are calling from other cities, you should dial 0212 444 32 45

0212 444 32 45
live support
7/24

If you want to transport any product you purchased to our service center, just call us. Let us come and take delivery of the product, and after the service work is completed, let us deliver it to the address you requested. And what's more, let us don't charge you for this service.

when servicing taking from home and delivering to home free of charge

T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com
 Cendere yolu No 9 Ayazaga-Sıhlisi/Istanbul
 İmporter / Manufacturer Company: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

T +86 512 680 76 728 F +86 512 682 57 936 Made in P.R.C.
 Manufacturer Kingclean Electric Company Ltd Xiang Yang Road 1, Suzhou New District Jiangsu P.R.C.

T +49 89 50 08 40 F +49 89 50 08 4222
 80339 München/GERMANY
 Institution issuing the **CE** Certificate TÜV SÜD Product Service GmbH/Ridderstr. 65

This device should not be discarded in refuse container since it consists of recyclable parts in accordance with WEEE directive. Please contact Homend Customer Services for recycling this device.



Importer/Manufacturer reserves the right to change specifications without prior notice.

Type	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Inlet Power (W)	Output Power (W)	Service Life (Year)
Greennipice 1208	220-240	50	1600	350	10

Specifications

While using your vacuum cleaner, to prevent any problem resulted from your household electrical problem related with fuse, Only use the voltage indicated on fuses. Electrical voltage, make sure to use 16 amp fuses. Finally, if you want to get technical support for your vacuum cleaner (repair, maintenance etc), please call us through 444 32 45. Having repaired your vacuum cleaner by unauthorized persons may bring all types of bad surprises and more serious problems.

The reason of many accidents related with the use of vacuum cleaners are resulted from trapping of an object in suction mechanism and rotating parts. Please keep away your face, hair, body from air inlet/outlet and other outlets of your vacuum cleaner. If your hands are wet, please dry them before using the device. Cleaning stairs with vacuum cleaner is not an easy task. Be especially careful when cleaning stairs such as hot ash, burning cigarette, objects such as hot ash, burning cigarette, Do not vacuum the burning or smoking match.

Do not use for vacuum cleaner for cleaning liquids (for instance carpet foam), hard and sharp objects (for instance glass shards) or dust box, air discharge filter or motor filter just box, air discharge filter or motor filter installed. Otherwise, your vacuum cleaner may get seriously damaged.

While using the device make sure that hose and ends are facing out. To prevent overheating and injuries during use, we recommend to use 2/3 of mains cable (4 metres). This part is marked yellow on the cable.

VACUUM CLEANER SAFELY: IT IS UP TO YOU TO USE YOUR

If you do not refer to the safety section of the user guide that we have prepared, you may cause undesired cases (hurt yourself, damage to the environment or vacuum cleaner etc). We never wish you to face with such problems but even so, we want to remind you that we will not be responsible for any incident in such case. You may have many ideas or habits related with the use of vacuum cleaner up to day. Even so, there is no age, limit and end to the learning. To prevent the accidents and damage to your vacuum cleaner we advise you to follow the explanations you have read here.

Before use

We do not want to praise ourselves but, we want to remind you that every product you have bought from Home and latest technological standards and safety are manufactured in accordance with the compactibility of European Union and 2004/108/EC low voltage directives. CE symbol on the label is the warranty of this Your vacuum cleaner is produced in standard conditions.

Safety Power

If your vacuum cleaner get damaged because of any reason, please do not continue to use it. If the mains cable get damaged, please call us and our service will come to your house and immediately. Electricity is a serious matter and never neglect it.

Do not pull or carry your vacuum cleaner carrying but for supplying power.

Before unplugging your vacuum cleaner

Turn it off completely and do not unplug by pulling the cable itself. Otherwise, electrical parts inside may get damaged.

After disconnection the mains cable you can automatically cable rewound safely. If you are going to use an extension cable, prefer a brand that meets safety tests.

Make sure that no objects get into the airinlets of the vacuum cleaner. Blocking

and cleaning performance of the vacuum cleaner.

Do not use accessories other than the ones recommended by us.

We have designed the device to be used dry and for cleaning indoor only. Do not try to use it for wet cleaning and outdoors.

Never let the vacuum cleaner to be used as a toy. Pay more attention while using the device near the children.

Never leave your vacuum cleaner disconnected the mains cable from outlet, unsupervised while it operates. Always take the control of the device. After use, disconnect the mains cable from outlet.

Important notes

Your vacuum cleaner is produced in accordance with 93/68/EEC Electromagnetic compatibility of European Union and 2004/108/EC low voltage directives. CE symbol on the label is the warranty of this standard.

with recycling.

Filter used in your vacuum cleaner are made of environment friendly materials. After the end life of the filters, you may throw them with household waste or dispose. One day you may want to replace your vacuum cleaner with a new one. In this case, we recommend to cut the mains cable of the cleaner and make it hopeable. Then, you can call us through 444 32 45 number to dispose your vacuum cleaner in accordance with recycling.

Disposal

You can order all accessories and consumables of your vacuum cleaner to the staff in our online support department from 444 32 45 number.

Supply resources

Every question has an answer in life.

Trouble free use of your vacuum cleaner is our primary wish. Even so, we have prepared a list that may help you to overcome simple problems with slight interventions. We hope that it will be useful.

Problem	Probable cause	Solution
My vacuum cleaner does not turn on	The mains cable is not plugged or the vacuum cleaner is not on.	Plug the mains cable and turn on the vacuum cleaner.
Overheating protection is active	Turn off the cleaner, unplug it, remove the cause of overheating and turn it on after 45 minutes. (because of blockage etc.)	No electricity in the wall plug.
Dust box/bag is full or has blocked.	Empty/clean/replace the dust box.	Clean/replace the dirty filters.
Suction power decreased	Dust box/bag is full or has blocked.	Surface cleaning nozzle is not suitable for the surface.
My vacuum cleaner does not clean as before.	Not clean the floor cleaning nozzle suitable for the floor.	Install the floor cleaning nozzle suitable for the carpet/hard surface setting button is not in proper position.
Carpet/hard surface setting button is not in proper position.	Set the carpet/hard floor setting button to the proper position according to the floor.	Remove the obstacle in the air passage with a long wooden stick.
My vacuum cleaner operates loudly.	Foreign articles such as dust/particles etc. have blocked the air passage.	Remove the obstacle in the air passage with a long wooden stick.
My vacuum cleaner overheats.	Dust bag/box is full.	Clean the dust bag.

Do not put yourself in danger:  On no condition continue to use the vacuum cleaner if it is damaged. Before looking for the problem, turn off the device and unplug it.

7/24.

support department are ready to serve you number. Our telephones and staff in online problem still persists call us from 444 32 45 that we have prepared have been useful and you have solved the problem easily. If the We hope that the practical solutions table

Please note: 

- 6) Finally, replace the filter cover in its place and be sure to close it until you hear a click sound.
- 5) You can insert the HEPA filter that you have cleaned or replaced in its place easily.
- 4) Clean the HEPA filter by tapping it. If the HEPA filter is very dirty replace it with a new one. If you do not have HEPA filter, we can send you an sealed HEPA filter if you call our Homeend call centre.

(Figure 8/Z).

3) Now you can remove HEPA filter easily



(Figure 8/I).

- 2) Remove cover latches of HEPA filter by pulling up and pull the HEPA filter upwards off button and unplug the mains cable.
- 1) Switch off your vacuum cleaner from on/off button and unplug the mains cable.

Cleaning/replacing the HEPA filter

Insert the pin back to the bag.

Carefully remove the plastic pin from the dust bag, after emptying all the dust and

Please note:

If the cloth bag is used, please bear in mind not washing the bag, just simply empty the dust from the bag, which will avoid losing suction power loss.

Please note:

Do not dry the filter with hair dryer.

Please note:

Do not wash the filter in the washing machine.

Please note:


Always operate your vacuum cleaner with the filter installed. Otherwise, suction power may decrease or motor can get damaged.

Please note:

5) Now replace the motor protection filter in its housing properly.

least 15 hours (**Figure 7/3**).

Before using dual motor protection filter again, let it dry in room temperature for at least 15 hours (**Figure 7/3**).



(Figure 7/2).

Without using any cleaning product are very dirty, wash them running water 4) If both parts of motor protection filter

you can clean it tapping on its both parts.

(Figure 7/2).



part of the filter easily (**Figure 7/1**).
2) Now you may remove the soft sponge like

1) Pull up the dust bag.

protection filter

Cleaning/replacing the motor

replacement date may be helpful.
replacement date of the filter. Noting the
it may be difficult to remember the
- **Replace:** HEPA filter every 6 months.

least once.
- **Cleanse:** We recommend to clean motor
protective filter and air discharge filter at


it with a new one

your filter can not be cleaned please replace
Nothing in the life can be used till forever. If

Please note:

Air discharge filter (Picture 6/2)

Green motor protection filter (**Picture 6/1**)



installed to your vacuum cleaner.
All filters explained in this chapter are
damaged prices while trying to save money.
new one immediately. Do not incur higher
been damaged, replace the filter with a
that any filter in your vacuum cleaner has
performance from your device. If you detect
periods specified means getting a good
Heeding the filter replacement and cleaning
hamper the air flow of your vacuum cleaner.
Dust particles and dirt may get into your
vacuum cleaner's filter over time and may

Filter replacement and cleaning

make sure to replace the dust bag.
Full indicator on the device (**Picture 5/5**).
In this case, when you see the dust bag



or may not wish to do this each time.
cleaner as the first day. But, you may forget
maintain the suction power of your vacuum
bag is full or not. Thus you will always

Please note: Before each vacuuming check if the dust



- 4) When the paper bag is filled with dust replace with a new one (**Picture 5/4**).



- 3) To replace the dust bag with a new one, remove the old bag (**Picture 5/3**).



- 2) Turn the dust bag bracket to the correct position (**Picture 5/2**).



- 1) After removing the flexible hose, open the front cover. (**Picture 5/1**).

close completely.

When you forget to install the dust bag or install it improperly, dust cover may not

Please note:

Always use the device with the dust bag

Please note:

damaged.

Before starting to replace the dust bag do not forget to turn off the device and unplug the power cable. Thus, you will prevent the dust to get into the device and to get

Please note:

Emptying the dust bag

Take good care of your vacuum cleaner, you will see its benefits.

Never place your vacuum cleaner near the direct heat sources such as heater and stove and do not expose it to direct sun lights. Permanent high heat may damage to the parts of your device.

Please note:


If you plan not to use your vacuum cleaner for a long time (for example, when you go on holiday or summer house), empty the dust bag completely and dispose its contents properly. Always store your vacuum cleaner in a cool, dry place and out of reach of children.

If you want to store your vacuum cleaner for a long time (from the current use to the next use), you may install the telescopic tube to the slot at the bottom of the device.

If you want to store the device for a short time, you can hang parking hook to the parking catch as shown in **Picture 4/1**.

When you carry your vacuum cleaner you can use the carrying handle designed for you.

When carrying your device, be careful not to press the lock of the dust box accidentally.



Carrying and Storage

When using automatic cable rewinding function the cable will not wrapped around your feet and drop down the feet of persons nearby and drop down the objects.

of the device, please hold the plug at the end of the cable with your hand. Thus, the cable will not wrap around your feet. Then, the feet will not wrap around your feet and drop down the objects.

3) To rewind the power cable as shown in the picture press cable rewinding button. **Picture 3/1**



3/1)

3) To rewind the power cable as shown in the picture press cable rewinding button. **Picture 3/1**

2) Now you can unplug the power cable safely. At this time, hold the plug itself and pull out. If you pull cable itself, your vacuum cleaner may be damaged.

1) After vacuuming, firstly switch off the device with on/off button (**Picture 2/4**).

If you want to give a break during using your vacuum cleaner, please switch off the device completely.

Do not put yourself in danger:

Switch off

2) You can adjust the suction power of your device according the area to be cleaned as shown in **Picture 2/5**. Moreover, you can reduce the suction power of your device with additional air regulator as shown in **Picture 2/6**. This feature helps to take out the objects pulled into the vacuum cleaner accidentally.)



1) After Plugging the Power cable, turn on your vacuum cleaner using on/off button as shown in **Picture 2/4**.



To prevent the floor to be damaged by the vacuum cleaner please follow instructions of the floor coating manufacturers.

Please note:



- 1) Pull out the power cable until yellow mark is seen (**Picture 2/1**).
2) Now you may insert the power cable into a wall outlet with protection contact.



- 3) The red mark on the power cable of your device means that you have pulled out the cable too much. In such case please press auto cable rewind button (**Picture 2/2**) and adjust the length of the cable so that the yellow mark is seen again. In this way you may prevent the cable break, overheating and possible electrical shocks.



- 2) Now you may insert the power cable into a wall outlet with protection contact.

Use the vacuum cleaner only after all filters are in good conditions, dry and installed correctly. Make sure that air inlets are not blocked in any way.

Please note:

Will prevent the device is not fall on you. Especially when cleaning the stairs, put the device in steps lower than you. Thus, you will prevent the device from falling on you.

Do not put yourself in danger:

Do not forget to check your vacuum cleaner and power cable before each use. If you notice any damage do not use the device, and power cable before each use.

Do not put yourself in danger:

Vacuuming

Good blues your hands and your vacuum cleaner is ready to operate.

(Resim 1/6).

6) Besides, the accessories can be carried at the back of the vacuum cleaner




5) Finally, referring to **Picture 1/5** you may insert the accessories removed from package into the accessory inlet on the telescopic tube as desired.



audible clicking sound.

- the telescopic tube lock. You will hear and as desired. After the adjustment, release shown in **Picture 1/4** and adjust the length Press downward the telescopic tube lock as telescopic tube according to your height. installation you can adjust the length of the 4) Now as you have completed the main



places to straight left.

- click sound. At this point make sure that lock into the body of the device until you hear a this refer to **Picture 1/3**. Push the hose into the body of your vacuum cleaner. For 3) Now, you may insert the suction hose




Picture 1/2.

- lower end of the telescopic tube as shown in 2) Insert the floor cleaning nozzle into the



connected with each other.

- Thus, hose and telescopic tube will be telescopic tube as shown in **Picture 1/1**. the application into the upper end of the 1) First, insert the carrying handle of



nearby seriously.

- installation and injure you and persons your vacuum cleaner may start before the never plug the mains cable. Otherwise, before starting to install the application,

Do not put yourself in danger: 

Installation


telephone number is: 444 32 45.

- scratch, breakage etc. Please call us. Our are complete. If you find any damage, details. Please ensure that all parts listed all parts of your vacuum cleaner in 2) There is a list on page 1 that shows

- cleaner from the package.
- 1) Remove all accessories of your vacuum

Unpacking

How to use your vacuum cleaner?



Which parts does your vacuum cleaner consist of?

You may be very excited because of your new vacuum cleaner. You may want to start it immediately and clean pair of heels. You are right but we have a request before starting your application. Please read the user guide that we have prepared for you carefully.

We have done our best to explain everything clearly in the user guide. We hope that reading once will be sufficient. We recommend to keep the user guide in a safe place in case that you have any question in the future. If you give you vacuum cleaner to your friend, give the user guide as well so that your device will be returned undamaged.

Vacuum cleaner

GREENPIECE 1208



Generally another user guide is
required to understand user guides.
Welcome to **Homend.** Serving life.